

# PC-27F20

# Color TV Owner's Manual

# Color TV Manual Del Propietario

### **CONTENTS**

| Important Safety Tips                        |
|--|
| Features                                     |
| Specifications                               |
| Basic Setup3                                 |
| Basic Hookup Methods4                        |
| Rear Panel5                                  |
| Universal/Multimedia Remote Control5 ~ 9     |
| TV Adjustment and Setup 10 ~ 12              |
| Resetting the TV                             |
| Using Audio Output Jacks                     |
| Using Rear Audio/ Video Input Jacks 14       |
| V-Guide Information                          |
| V-Guide Operation (Parental Control) 16 ~ 17 |
| Setting the Sleep Timer                      |
| Care and Cleaning                            |
| Closed-Captioning                            |
| Troubleshooting                              |
| Warranty and Service22                       |
| Child Safety Matters Back cover              |
|  |





TV screen image / Imagen de la Pantalla del Televisor © 2002 PhotoDisc, Inc.

### To the Owner:

Thank you for purchasing a Fisher Color Television. You made an excellent choice for *Performance, Styling, Reliability,* and *Value.* The TV is designed with easy on-screen set-up instructions and operating features. To meet the growing needs of our customers, this television has a "V-Chip" for parental controlled viewing. "Read this manual before assembling (or using) this product." Need assistance? Visit our Web site at www.fisherav.com.



"As an Energy Star® Partner, Fisher has determined that this product meets the Energy Star® guidelines for energy efficiency."

Printed in U.S.A. SMC, September 2002/ Imprimé aux É.-U. SMC, Septembre 2002/ Impreso en U.S.A. SMC, Septiembre 2002 Part No. / Nº de pièce / No. de Parte : 1JC6P1P0128 – – Service Code/Code de service / Código de Servicio : 610 303 6687

#### CAUTION

# RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED

THIS SYMBOL INDICATES THAT DANGEROUS VOLTAGE CONSTITUTING A RISK OF ELECTRIC SHOCK IS PRESENT WITHIN THIS UNIT.



THIS SYMBOL INDICATES THAT THERE ARE IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANY-ING THIS LINIT.



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: PLEASE ADHERE TO ALL WARNINGS ON THE PRODUCT AND IN THE OPERATING INSTRUCTIONS. BEFORE OPERATING THE PRODUCT, PLEASE READ ALL OF THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS. RETAIN THIS LITERATURE FOR REFERENCE. Follow all instructions...

### Positioning the appliance

SERVICE PERSONNEL

- 1. Do not place your appliance on an unstable cart, stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the appliance, may result if it should fall. Your salesperson can recommend approved carts and stands or shelf and wall mounting instructions. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
- 2. Slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for ventilation. To ensure reliable operation of the appliance and to protect it from overheating, these openings must not be blocked or covered. The openings should never be covered with a cloth or other material, and the bottom openings should not be blocked by placing the unit on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This appliance should never be placed near or over a radiator or heat register. This appliance should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.
- 3. Do not expose the appliance to rain or use near water . . . for example, near a bathtub, swimming pool, kitchen sink, in a wet basement, etc.

### Hooking Up Outdoor Antenna

LIGHTNING PROTECTION FOR YOUR ANTENNA AND SET AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE INSTRUCTIONS.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING ACCORDING TO NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70 ANTENNA LEAD IN WIRE GROUND CLAMP ANTENNA ELECTRIC DISCHARGE UNIT SERVICE (NEC SECTION 810-20) EQUIPMENT **GROUND CLAMPS** GROUNDING CONDUCTORS (NEC SECTION 810-21) POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTE (NEC ART 250, PART H) **NEC** - NATIONAL ELECTRICAL CODE

"Note to CATV system installer:

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical."

4. If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

### Plug in the power cord

- 5. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. This product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of this polarized plug. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

#### Cleaning

Before cleaning, unplug the unit from the wall outlet. Do not apply liquid cleaners or aerosol cleaners directly to the unit. Use a dry cloth for cleaning.

### Service & Repair

- 8. Unplug the appliance from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
  - A. If the power cord or plug is damaged or frayed.
  - B. If liquid has been spilled into the appliance.
  - C. If the appliance has been exposed to rain or water.
  - D. If the appliance has been dropped or the cabinet has been damaged.
  - E. If the appliance exhibits a distinct change in performance.
  - F. If the appliance does not operate normally by following the operating instructions, adjust only those controls that are covered in the operating instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the appliance to normal operation.
- 9. Upon completion of any service or repair, request the service technician's assurance that only Factory Authorized Replacement Parts that have the same characteristics as the original parts were used, and that routine safety checks have been performed to determine that the appliance is in safe operating condition. Unauthorized substitutions may result in fire, electrical shock, or other hazards.
- 10. Never add accessories that have not been specifically designed for use with this appliance as they may cause hazards.
- 11. For added protection during a lightning storm, or when the set is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna. This will prevent damage to the set due to lightning or power line surges.
- 12. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

### **FEATURES**

- ◆ Trilingual On-Screen Menu
- ◆ Automatic Channel Search
- ◆ Auto Shut Off
- ◆ Closed-Captioning/QuikCap
- ◆ Comb Filter
- ◆ Velocity Modulator
- ◆ Digital picture controls with on-screen display
- ♦ MTS stereo/dbx<sup>®</sup>/SAP Decoder
- ◆ Color Enhancer
- ◆ Auto Flesh Tone
- ◆XDS (Extended data service) station call letters, title of show, ratings
- Factory preset adjustments for picture/sound
- ◆ Initial Channel
- ◆ Bass/Treble
- ◆ Front Surround Sound
- ◆ Audio/ Video Input Jacks (2 sets-R/L)
- ◆ S-Video Input Jack (2 sets)
- ◆ Audio Output Jacks (Fixed and Variable levels)
- ◆ V-Guide (Parental Control)

- ◆ Auto Clock
- ◆ Sleep Timer (3 hours)
- ◆TV Reset

### 181 Channel Tuning System

VHF Channels 2-13

UHF Channels 14-69

Cable TV (CATV) 1, 14-125

### Automatic Fine Tuning

VHF and Cable Channels

### Universal/Multimedia Remote Control

### VCR/TV/CABLE/DVD/SAT/AUX Large Glow-in-the-Dark basic operating keys

Numbered Channel

Selection

Channel Scanning Volume Mute

Volume Power

wer Enter

Recall Sleep Display Caption

Reset Menu V-Guide Input

VCR/DVD keys

dbx® is a registered trademark of Carillon Electronics Corporation

## **SPECIFICATIONS**

#### PICTURE TUBE SIZE

(Measured Diagonally) . . . . . . . . 27-inch Flat screen

PICTURE RESOLUTION ........... 330 Lines

Video Input 700 Lines

ANTENNA INPUT ..... UHF/VHF/CATV 75 $\Omega$ 

POWER REQUIREMENT . . . . . . . . 120VAC 60Hz

POWER ..... 110.7 watts

HORIZONTAL DIM. (Width) ..... 26.1 in. (664mm)

VERTICAL DIM. (Height) . . . . . . . 24.7 in. (629mm)

**DEPTH DIM. (Thickness)** ......... 19.3 in. (489mm)

AMPLIFIER . . . . . . . . . . . . Built-in with 3.W/Ch

A/V INPUT JACKS ...... Video Input and Audio Input

(2 sets-R/L),

S-Video Input (2 sets)


AUDIO OUTPUT JACKS . . . . . . Audio Output (R/L-Fixed and Variable) (RCA Connectors)

CAUTION: FCC Regulations state that improper modifications or

unauthorized changes to this unit may void the user's authority to operate the unit.

Because it's products are subject to continuous improvement, Fisher reserves the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation.

# **BASIC SETUP**





- Do not position the TV in a confined area. Allow normal air circulation for electronic parts.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality.
- The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.

3





- The TV will automatically select the correct Antenna mode for the type of signal you connect.
- TV will switch off automatically after 15 minutes if there is no signal reception (cable out or station not broadcasting).

Exception—When the Video mode is selected, the TV will not automatically switch off when signal reception has stopped for 15 minutes.


**BASIC HOOKUP METHODS** 

Use one of these methods to connect a signal to your TV. Select **1a**—if you have cable service and a VCR, **1b**—if you have a cable box and a VCR, **1c**—if you have an outdoor or indoor antenna and a VCR, or **1d**—if you have a satellite dish and a VCR. Connect your cable or antenna directly to the TV if you don't have any optional accessories.






Outdoor or Indoor Antenna with VCR and TV




1 Satellite Dish with Receiver, VCR and TV



CATV FRANCHISE NOTE: Cable companies, like public utilities, are franchised by local government authorities. To receive cable programs, even with equipment which is capable of receiving cable channels, the consumer must subscribe to the cable company's service.

# **REAR PANEL**



# UNIVERSAL/MULTIMEDIA REMOTE CONTROL


Operates your *TV, VCR, Cable Converter Box, DVD,* and *Satellite Receiver.* Simply program it according to the directions on pages 7~9. Then press the proper function key (*VCR, TV, CABLE, DVD, SAT,* or *AUX*) to set the remote control to operate each product. The AUX mode can be programmed to operate a VCR, Cable Box, DVD, or Satellite Receiver. Also, this remote offers large *Channel, Volume,* and *Power* keys that glow in the dark.

## **INSTALLING BATTERIES (2 AA not included)**

- **2.** Replace battery cover. *The remote control is ready!*

#### Notes:

- Do not mix old batteries with new ones or mix different types of batteries together.
- Remove the batteries if the remote control will not be used for a month or more. Weak batteries may leak and cause damage.






- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.
  See pages 13 and 14 before connecting external audio/video equipment.
- Cables are not supplied for connecting your external equipment.
- A solid Blue screen with the word Videol or Video2 displayed means that a Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack. Check connections, and turn on external equipment.
- Be sure batteries are installed correctly.
- Point the remote control toward the equipment you want to operate. Objects between the remote control and the equipment may cause misoperation of the remote control function.

IMPORTANT NOTE: Spent or discharged batteries must be recycled or disposed of properly in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local County Solid Waste Authority.

### UNIVERSAL/MULTIMEDIA REMOTE CONTROL KEYS



# 1 Mode Keys

Use these keys to program the remote control and to select the operating mode (*VCR*, *TV*, *CABLE*, *DVD*, *SAT*, or *AUX*).

2 Input Key—In the TV, DVD, Cable, and Satellite modes, this key selects the program source to display on the screen (TV signal or signal from equipment connected to the A/V jacks). In the VCR mode, this key functions as a VCR's TV/VCR key.

## (3) Number Keys

Two keys must be pressed to select a channel. *Example*: Press **0** then **6** to select channel 6. <u>For cable channels 100 through 125</u>, press and hold the **1** key until C1— appears. Then press the other two numbers.

- (4) Caption Key (See page 18.)
- (5) Menu Key—Use this key with the (19)/(19) and (20)/(19) keys to navigate and adjust features of the on-screen menu system (see pages 10 ~ 12). Use it to display the Satellite Guide in the Satellite mode.
- 6 Channel (CH) Scanning ( 🏖 / 🏖 ) and Volume ( 🖎 / 🕄 ) Keys

Press to scan through the channels in memory and to adjust the volume.

# (7)Mute Key

Press once to turn off the volume. Press again to restore.

Note: When using the audio out jacks this key *will not* mute the sound in the fixed mode, but *will* mute the sound in the variable mode.

- **8 V-Guide Key** (See pages 15 ~ 17.)
- (9) VCR/DVD Keys

These keys control VCR and/or DVD functions for Fast Forward (◄◄), Rewind (►►), Play (►), Record (Rec), Stop (■), Tracking (-/+), and Pause.

## (10) Reset Key

Press this key twice to restore factory settings. The TV will automatically start Channel Search and clear all customized settings. (See page 13.)

(11) Power Key

Press to turn TV on or off.

(12) Sleep Key

Use this key with the "0" key to set the Sleep Timer (see page 17).

(13) Recall Key

Select a channel then select another channel using the number keys. Press **Recall** to switch between the channels.

(14) Display Key

Press once to display the channel number and time. Press twice to display the channel number continuously. Press again to remove the display.

15 Enter Key—Satellite operation only.

### PROGRAMMING THE UNIVERSAL/MULTIMEDIA REMOTE CONTROL

Find your code. It is next to the brand name of your equipment in the chart below or on page 8.

Press and hold VCR, CABLE, DVD, SAT or AUX key.

Press button

Using the **NUMBER** keys on the remote, enter the three-digit code number for your VCR, DVD, Cable Box, or Satellite. The key will flash 5 times when released if the code was accepted.

BRAND NAN

FISHER .....

FUJI ......

CODE NO

200,201,202,203, 2°

Enter Code: Example: For a Fisher VCR, Enter code "200" (from chart below).


and hold

down.

Press the POWER and CHANNEL or PLAY keys to check programming. If they operate properly, programming is completed. If not, use another code, if available and repeat steps.

### To Operate Your...

VCR—Press the VCR key.
Television—Press the TV key.
Cable Box—Press the CABLE key.
DVD Player—Press the DVD key.
Satellite—Press the SAT key.



- Special key functions: The INPUT key functions as the VCR's TV/VCR key when the Remote Control is in the VCR mode.
- The VCR, Cable, DVD, and SAT modes will only accept each mode's specific code type.
- The AUX mode will accept all codes types, but only one at a time.

### VCR Codes Chart

| BRAND NAME      | CODE NO.                        | BRAND NAME | CODE NO.                        | BRAND NAME    | CODE NO.   |
|-----------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|--|
| ADMIRAL         | 234,239,243,247,224,229,222,215 | HUGHES     | 221                             | QUARTZ        | 200  |
| ADVENTURA       | 228                             | JBL        | 237                             | QUASAR        | 245,232,236,223,216                                    |
| AIKO            | 240,205                         | JENSEN     | 209                             | RADIO SHACK   | 228,245,223  |
| AIWA            | 228,217                         | JVC        | 220,225,238,226,203,209,221     | RCA           | 221,241,246,230,232,236,239,224                        |
| AKAI            | 209,215                         | KEC        | 240,205                         |               | 226,229,222,201,207,208,210,216                        |
| AMERICA ACTION  | 205                             | KENWOOD    | 226,238,220,201,203,209         | REALISTIC     | 232,239,223,224,228,229,200,201                        |
| AMERICA HIGH    | 232                             | KODAK      | 232                             |               |  |
| BELL & HOWELL   | 203                             | LLOYD'S    | 228                             | SAMSUNG       | 202,203,206,208,216,217,240<br>208,233,211,217,222,248 |
| BROKSONIC       | 234,243,247,227,204             | LOGIK      | 235,219                         | SAMTRON       | 208  |
| CANDLE          | 233,240,222,223,204,205,208     | LXI        | 232,221,228,201,202,203,206     | SANKY         | 239,229,224  |
|                 | 211.216.217                     |            | 211.217                         | SANSUI        | 243,226,228,209,219,220                                |
| CANON           | 232,216                         | MAGNASONIC | 223,240,205,219                 | SANYO         | 200,201,202,203  |
| CCE             |                                 |            | 204,232,228,211,216,217,219,220 |               | 234,247,223,227,211                                    |
| CINERAL         |                                 | MARTA      |                                 |               | 232,223,228,221,200,201                                |
| CITIZEN         | 233.240.222.205.211.216.217     | MATSUSHITA | 232.216                         |               | 202.203.206.211.216.217                                |
| CRAIG           |                                 | MEI        |                                 | SEMP          |  |
| CRAVER          |                                 |            | 232,239,243,245,223,224,227,228 | SHARP         |  |
| CURTIS MATHES   | 232,236,238,222,228,208,209     |            |                                 | SHINTOM       |  |
|                 | 211,216,217                     | MINOLTA    | 221                             |               | 217.239.229.228.224.200                                |
| DAEWOO          | 205.240.211                     |            | 231,239,244,224,226,229,210,223 | SONY          | 214,218,232,237,226,228                                |
| DAYTRON         | 240.205                         |            | 232,239,229,224                 | STS           | 221  |
| DENON           | 221                             | MTC        | 228.217.219                     |               | 228,232,244,204,216,217                                |
| DYNATECH        |                                 | MULTITECH  |                                 | SYMPHONIC     | 217,228,233,226,202                                    |
| EMEREX          |                                 |            | 238,208,223,226,203,206,209     | TATUNG        | 226.209  |
|                 | 234,236,240,243,247,223,227,228 |            | 215,217                         |               | 228,209,214,217  |
|                 | 203,204,205,206,210,211,217     | OLYMPUS    |                                 | TECHNICS      |  |
| FISHER          | 200,201,202,203,211             |            | 239,245,248,223,224,229,203,208 |               | 232,223,228,216,217                                    |
| FUJI            |                                 |            | 243,227,234,205,206,210,211,240 | TOMAS         |  |
| FUNAI           | 228.233.217                     | PANASONIC  | 245,232,236,223,202,211,216,219 |               | 211,240,244,202,205,210                                |
| GARRARD         | 228                             | PFNNY      | 230,232,221,223,208,211,216,219 | VECTOR        | 211  |
|                 | 222,246,232,236,239,226         | PENTAX     |                                 | VIDEO CONCEPT |  |
|                 | 229 224 208 212 216             |            | 204,232,243,228,216,217         |               | 230,232,239,223,224,228,229                            |
| GOI DSTAR       | 223,238,226,206,208,215,217     |            | 204,232,211,216,217,228         |               | 221,202,204,208,211,217                                |
|                 | 248.249.208.212.219             | PIONEER    | 242,204,207,220                 | WHITE         |  |
| GRADIENTE       |                                 |            | 222,241,246,230,236,226         | WESTINGHOUSE  | 240.243.205  |
| HARLEY DAVIDSON |                                 | PROTON     |                                 | XR-1000       | 228.232  |
| HEADQUARTER     |                                 |            | 233,240,205, 208,216,217        | YAMAHA        |  |
|                 | 230.246.226.228.221.222.209.217 | QUARTER    |                                 |               | 215,206,237,243,223,225,228,222                        |

### **Cable Converter Box Codes Chart**

| BRAND NAME    | CODE NO.        | BRAND NAME     | CODE NO.          |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| ABC           | 304.306.309.312 | PHILIPS        | . 325.329.301     |
|               | 313,314,318,321 |                | 313,314,322       |
|               | 322,324         | PIONEER        | . 333,312,317,327 |
| AIM           | 321             | PROSCAN        |                   |
| ARCHER        | 334             | QUASAR         | . 302,307,317     |
| BELL & HOWELL | 313             | RADIO SHACK    | . 334             |
| CONTEC        |                 | RCA            | . 328,302,307     |
| CPI           | 311,318,320,324 | REGAL          | . 330,307,320     |
| CPI           | 319             | REMBRANT       | . 305,309         |
| DIAMOND       | 320             | SAMSUNG        | . 310,312         |
| EAGLE         | 313             | SCIENTIFIC     |                   |
| EMERSON       | 334             | ATLANTA        | . 327,307,324     |
| GEMINI        | 334             | SIGNAL         |                   |
| GENERAL       |                 | SIGNATURE      | . 300,309,321,322 |
| INSTRUMENTS   | 303,309,311,320 |                |                   |
|               | 321,322,323,300 | STARCOM        | . 332,309,311,321 |
| GOLDSTAR      | 312             |                | 322,323           |
| GOODMIND      |                 | STARGATE       | . 309,310,311,321 |
| HAMLIN        |                 |                | 322,334           |
| HITACHI       |                 | TELEVIEW       |                   |
| HYTEX         |                 | TOCOM          | . 300,303,304,305 |
| JERROLD       |                 |                | 306,307           |
|               | 313,319,320,321 | TOSHIBA        |                   |
|               | 322,323,300     |                | 316,322           |
| MAGNAVOX      |                 | UNIKA          |                   |
|               | 313,314,322     | UNITED ARTISTS |                   |
| MEMOREX       |                 | UNITED CABLE   | . 309             |
| MOVIE TIME    |                 | U.S.           |                   |
| NORTHCOAST    |                 | ELECTRONICS    |                   |
| NSC           |                 | VIEWSTAR       |                   |
| OAK           |                 | WARDS          |                   |
| PANASONIC     |                 |                |                   |
| PARAGON       | 313,314         | ZENITH         | . 331,316,322,324 |

### **Satellite Receiver Codes Chart**

| BRAND NAME CODE NO.       | BRAND NAME CODE NO.         |
|---------------------------|-----------------------------|
| ALPHASTAR 431             | MFMOREX 430                 |
| CHAPARRAL 424, 408, 414   | OPTIMUS 430                 |
| ECHOSTAR 432, 410,        | PANASONIC 428, 400          |
| 413*, 416                 | PHILIPS 429, 430            |
| 417*                      | PRIMESTAR 411, 425, 427     |
| EXPRESSVU 432             | PROSCAN 419, 426            |
| FUJITSU 404               | RCA 419, 433,               |
| GE 419                    | 423, 426                    |
| GEN.                      | SONY 420                    |
| INSTRUMENTS 425, 427, 435 | STAR CHOICE 435             |
| 403*,405, 415             | STS 402                     |
| HITACHI 407, 421          | TOSHIBA 405, 422            |
| HTS 432                   | UNIDEN 429, 430, 401,       |
| HUGHES 407                | 406, 409, 412               |
| JANEIL 404                | VIDEO PALL 404              |
| JERROLD 425, 427          | VIEWSTAR 418                |
| JVC 432                   | ZENITH 434, 404             |
| MAGNAVOX 429, 430         | *Use Power key on Receiver. |

### **DVD Player Codes Chart**

| BRAND NAME    | CODE NO. | BRAND NAME    | CODE NO.    |
|---------------|----------|---------------|-------------|
| APEX          | 523,525  | PANASONIC     | 501,518     |
| DENON         | 501,520  | PHILIPS       | 508,502     |
| EMERSON       | 521,524  | PIONEER       | 511,505,518 |
| FISHER        | 500      | PROSCAN       | 504         |
| GE            | 504      | RCA           | 504         |
| HARMAN/KARDON | 513      | SAMSUNG       | 512         |
| JVC           | 510,515  | SANYO         | 500,526     |
| KENWOOD       | 507      | SHARP         | 517         |
| MAGNAVOX      | 508,502  | SHERWOOD      | 519         |
| MARANTZ       | 508      | SONY          | 506         |
| MITSUBISHI    | 503      | TECHNICS      | 501         |
| ONKYO         | 502,516  | THETA DIGITAL | 511         |
| OPTIMUS       | 511      | TOSHIBA       | 502,526     |
| ORION         | 526      | YAMAHA        |             |
| ORITRON       | 522      | ZENITH        | 514,502     |
|               |          |               |             |

### **REPLACING BATTERIES**

The programming code numbers will remain in memory for 5 minutes as you replace the batteries.

Record your VCR, Cable Box, DVD Player, Satellite Receiver, and AUX codes for future reference.

| VCR Code:           |  |  |
|---------------------|--|--|
| Cable Box<br>Code:  |  |  |
| DVD Player<br>Code: |  |  |
| Satellite Code:     |  |  |
| AUX                 |  |  |

### Universal/Multimedia Remote Control Keys Functions Chart

| KEYS              | TV MODE  | VCR MODE                  | DVD MODE                 | SATELLITE MODE            | CABLE BOX MODE            |
|-------------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NUMBER KEYS (0-9) | Use to Select Channels   | Use to Select Channels    | No Function              | Use to Select Channels    | Use to Select Channels    |
| INPUT             | Selects TV/Video Mode  | Selects TV/VCR mode       | Selects TV/Video Mode    | Selects TV/Video Mode     | Selects TV/Video Mode     |
| ENTER             | No Function  | No Function               | No Function              | Makes Selection           | No Function               |
| RECALL            | Selects Previous Channel   | Selects Previous Channel  | Selects Repeat Function  | Selects Previous Channel  | No Function               |
| MENU              | Displays Menu or OSD   | No Function               | No Function              | Displays Guide Screen     | No Function               |
| CHANNEL ҈(UP)     | Selects Next Channel Up  | Selects Next Channel Up   | Next or Skip Forward     | Moves Cursor Up           | Selects Next Channel Up   |
| CHANNEL ॐ(DN)     | Selects Next Channel Dn  | Selects Next Channel Dn   | Previous or Skip Reverse | Moves Cursor Down         | Selects Next Channel Dn   |
| VOLUME ☞/③        | Adjusts TV Sound   | Adjusts TV Sound          | Adjusts TV Sound         | Moves Cursor Left/Right   | Adjusts TV Sound          |
| PLAY (►)          | Selects VCR Play Mode  | Selects VCR Play Mode     | Selects DVD Play Mode    | Selects VCR Play Mode     | Selects VCR Play Mode     |
| STOP (■)          | Selects VCR Stop   | Selects VCR Stop          | Selects DVD Stop         | Selects VCR Stop          | Selects VCR Stop          |
| FAST FORWARD(►►)  | Operates VCR   | Operates VCR              | Operates DVD             | Operates VCR              | Operates VCR              |
| REWIND (◀◀)       | Operates VCR   | Operates VCR              | Operates DVD             | Operates VCR              | Operates VCR              |
| RECORD (REC)      | Selects VCR Record Mode  | Selects VCR Record Mode   | No Function              | Selects VCR Record Mode   | Selects VCR Record Mode   |
| PAUSE             | Selects VCR Pause Mode   | Selects VCR Pause Mode    | Selects DVD Pause Mode   | Selects VCR Pause Mode    | Selects VCR Pause Mode    |
| TRACKING +/-      | Adjusts VCR Head Tracking  | Adjusts VCR Head Tracking | Still Frame Step Fwd/Rev | Adjusts VCR Head Tracking | Adjusts VCR Head Tracking |
| RESET             | Operates TV ONLY   | No Function               | No Function              | No Function               | No Function               |
| CAPTION           | Operates TV ONLY   | No Function               | No Function              | No Function               | No Function               |
| SLEEP             | Operates TV ONLY   | No Function               | No Function              | No Function               | No Function               |
| V-GUIDE           | Operates TV ONLY   | No Function               | No Function              | No Function               | No Function               |
| MUTE              | Operates TV ONLY   | No Function               | No Function              | No Function               | No Function               |
| DISPLAY           | Operates TV ONLY   | No Function               | No Function              | No Function               | No Function               |
| MODE KEYS         | Press these keys (VCR, TV, CABLE, DVD, SAT, and AUX) when programming the universal/multimedia remote control and to choose an operating mode. |                           |                          |                           |                           |

The keys on this remote control operate functions similar to those of your original remote controls. Refer to your original owner's manuals for specific key and features operation.

### **Operating Tips**

- The VCR and DVD modes are preprogrammed with Fisher codes
- The associated mode key lights when you press any operating key (channel, volume, etc.) to indicate which equipment is being controlled.
- Some manufacturers use different types of remote controls. If your brand has several codes listed, program the unit with different codes until you find the correct one.
   Larger numbers may represent newer models.
- There may be VCRs, DVDs, Cable Boxes, and Satellite Receivers that this remote control cannot operate. Some models may operate only partially.

- This remote control uses an invisible (infrared) light beam to operate the equipment. Objects between the equipment and the remote control can block this light beam. Therefore, the remote control must be pointed directly at the equipment you want to operate.
- This remote control *cannot* add features to your equipment. They must have been originally provided by your equipment's manufacturer.
- If the remote control fails to operate any of your equipment replace the batteries. Be sure batteries are installed correctly.



- Always follow on-screen instructions.
- The menu will display on the screen for approximately 20 seconds. Press MENU again to redisplay.
- All TV adjustments are controlled through the menu.
- Use the CHANNEL

  ③/③ and

  VOLUME ⑤/④

  keys to navigate

keys to navigate through the menus and to make selections from the menus.

- To see the time of day after setting the clock, press the DISPLAY key.
- Extended Data Service (XDS) signal may not be transmitted by all broadcasters.
- Under weak stereo signal conditions, you may receive better quality sound in the "Mono" position.

# TV ADJUSTMENT AND SETUP

The on-screen menu provides the viewer with easy access to adjustments and settings. Just use the keys on the remote control and follow the instructions.

### HOW TO MAKE ADJUSTMENTS

- 1. Press MENU key.
- 2. Use the keys to *highlight* the desired feature.
- 3. Use the ♠/♠ keys to choose desired option (♠ indicates selected item).

Items with submenus requires additional steps.

### SETTING THE CLOCK

To use the Auto Clock feature, a local PBS station that is broadcasting an XDS signal must be received. The Auto Clock searches for the transmitted signal and automatically sets the clock.

### To set the clock automatically:

- 1. Press MENU key.
- 2. Use the 😘 key to activate Auto setting.


#### Notes:

- The clock will be cleared after a power interruption. When power is restored, the TV will display the Auto Clock setup menu on the screen automatically.
- Cable Box users must set the clock manually.

### To set the clock manually:

- **1.** Press the wey to choose Manual.
- 2. Press **MENU** key for adjustments.
- 3. Use the key to set the hour and the key to set the minutes.
- 4. Press the MENU key to exit.

#### **▲▼** keys + keys Clock Manual Auto Mono SAP Audio **♦**Stereo Picture/Sound Movie Sports Auto Manual Initial Channel OFF ON Antenna Cable VHF/UHF CH. Search NO Start CH. Scan Memory C 34 Added OFF TV Speakers NO€ Variable **Audio Output** Fixed Espanol Menu Language **▶**English Francais Press MENU key for adjustment





### SETTING AUDIO MODE

Select desired sound setting, Stereo, Mono, or SAP (secondary audio program).

Note: Stereo and SAP must be part of the broadcast signal.

- 1. Choose Stereo, Mono, or SAP from the Audio options.
- 2. Press the **MENU** key to exit.

Note: The TV will automatically reset to stereo if unplugged or a power interruption occurs.




### ADJUSTING PICTURE/SOUND

### For automatic picture/sound adjustment:

Choose Sports, Movie, or News from the Picture/Sound options.

### Adjust the picture/sound manually:


- Choose Manual from the Picture/Sound options.
- **2.** Press the **MENU** key to open the picture/sound settings submenu.
- 3. Use the ��/�� keys to highlight the picture or sound setting you want to change.
- **4.** Use the keys to adjust settings.
- 5. Press the MENU key to exit.




### **INITIAL CHANNEL SETUP**

The TV can be programmed to tune to your favorite channel each time it is turned on, such as, a news or sports network, or the output of your VCR.

- 1. Press MENU key.
- 2. Use the keys to highlight Initial Channel.
- **3.** Press the wey to choose ON. Select favorite channel (example): C03. To select cable channels above 99, press and hold the **1** key until C1—appears.
- **4.** Press the **MENU** key to exit.







- To expand your viewing experience select Sports, Movie, or News to match the program you are watching.
- Use the color enhancer feature to highlight the picture flesh tones and color highlights.
  Selecting warm will deepen the picture red tints and cool will highlight the picture blue tints.
- Surround sound will be automatically on when Sports or Movie is selected. Surround expands the sound effects while receiving MTS stereo signals.
- When Initial Channel is set to OFF the TV will tune to the last channel selected when powered on.
- When setting the Antenna mode, choose Cable if your TV is connected to a cable system, otherwise choose VHF/UHF.

# RESETTING THE ANTENNA/CABLE MODE AND CHANNEL SEARCH

Resetting the Antenna/Cable Mode or CH. (Channel) Search is required *only* if additional channels become available, such as moving to another city or having a cable service installed.

1. Choose Start from the Ch. Search menu options.






- Channels deleted from scan memory can be selected with the number keys.
- The channel number area <u>must</u> be highlighted before pressing the ❤️ key to add or delete.
- Restoring deleted channels, use the on-screen menu to manually add channels or start CH. (Channel) Search from the menu.
- Press the RESET key twice to automatically start Channel Search and clear all customized settings.

### ADDING OR DELETING CHANNELS

- 1. Press MENU key.
- 2. Use the keys to highlight CH. Scan Memory.
- **3.** Press the key to highlight the channel number entry area.
- **4.** Enter the channel number you want to add or delete (example): C34. For cable channels above 99, press and hold the **1** key until C1— appears. Then enter the other two numbers.
- 5. Press the \( \begin{align\*} \text{ key to change the present setting. Example: Added will change to Deleted. \end{align\*}
- **6.** Press the **MENU** key to exit.



### TV SPEAKERS

- 1. Press MENU key.
- 2. Use the keys to highlight TV Speakers.
- 3. Press the \( \bigotimes / \bigotimes \) keys to turn the speakers ON or OFF.
- **4.** Press the **MENU** key to exit.

Note: Sound will not be produced through your TV speakers if the OFF mode is selected.



### **AUDIO OUTPUT**

This convenient menu option enables you to select a fixed or variable audio signal.

- 1. Press **MENU** key.
- 2. Use the keys to highlight Audio Output.
- 3. Press the keys to select Fixed or Variable.
- **4.** Press the **MENU** key to exit.

# TV Speakers Audio ⊙utput Fixed ▶Variable Menu Language Press MENU key to exit

### **Fixed Mode (Constant audio output level from TV):**

Use external equipment volume controls to adjust sound level.

### Variable Mode (Output from TV varies with volume):

Use the TV and external equipment volume controls to adjust the sound level.

### SELECTING THE DISPLAY LANGUAGE

- **1.** Choose English, Français, or Espanol from the Menu Language options.
- **2.** Press the **MENU** key to exit.




# **RESETTING THE TV**


Press the **RESET** key to automatically reset the television to factory settings. These features will automatically reset:

- Picture/Sound Adjustments: Color, Tint, Contrast, Brightness, Sharpness, Color Enhancer, Bass, Treble, and Surround Sound
- Channel Memory
- Audio to Stereo
- Initial Channel to OFF
- Caption to OFF
- · V-Guide to OFF
- TV Speakers to ON
- Audio Output to FIXED
- · Language to English
- Auto Clock and Sleep Timer (if previously set)

If desired, personal settings can be made again using the menu options.

Press **RESET** key again to return factory preset and begin channel search






- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.
- Always match cables according to the colors; RED for right audio and WHITE for left audio.
- Position your TV at least 2 feet from stereo speakers. The magnets in the speakers may affect the picture quality.
- Do not connect external speakers directly to the TV.

# **USING THE AUDIO OUTPUT JACKS**

### CONNECTING A STEREO AMPLIFIER TO AUDIO OUT JACKS

- 1. Connect the TV Audio Output (R/L) 1 to the Stereo Amplifier In (R/L) 2.
- $\boldsymbol{2.}$  Press  $\boldsymbol{POWER}$  to turn on the TV. Turn on external equipment also.
- **3.** Use the **AUDIO OUTPUT** on-screen menu options (see page 12) to select *Fixed* or Variable output signal.





- Make sure all cable connectors are fully seated on jacks.
- Always match cables according to the colors; RED for right audio, WHITE for left audio and YELLOW for video.
- A/V1 and A/V2 jacks have identical functions. Any compatible video equipment can be connected to either set of jacks.
- A solid Blue screen with the word Videol or Video2 displayed means that the Video mode is selected, but no signal is being detected at the Video jack. Check connection, and turn on external equipment.
- You may be able to use the remote control to operate your VCR, DVD, Cable Box, Satellite Receiver, and TV. (See pages 7~9.)

# **USING THE AUDIO/VIDEO INPUT JACKS**

### CONNECTING A VCR OR OTHER EXTERNAL EQUIPMENT

Switch off TV and external equipment before connecting cables. (Cables are not supplied.)

 Connect VCR, DVD, DSS, or other equipment's Audio Video Out to the TV Audio Video Input 1.

For Mono VCR (Single Audio Jack) connect VCR Audio Out to TV Audio (L) Input.


Follow the same procedure to connect other compatible video equipment to the second set of A/V jacks.

### **Optional**

Connect VCR, DVD, or other equipment's S-Video Out to the TV S-Video In (AV1) Jack or S-Video In (AV2) Jack ②.

Note: Using the S-Video In (AV1) jack overrides the Video 1 jack, and using the S-Video In (AV2) jack overrides the Video 2 Input jack.

- 2. Press **POWER 2** to turn on the TV. Turn on external equipment also.
- **3.** Press the **INPUT** key **3** to select program source: TV signal or signal from the equipment you have connected to the A/V1 or A/V2 jacks.



# **V-GUIDE INFORMATION**

NOTE: THIS FEATURE IS DESIGNED TO COMPLY WITH THE UNITED STATES OF AMERICA'S FCC V-CHIP REGULATIONS. THEREFORE, IT MAY NOT FUNCTION WITH BROADCASTS THAT ORIGINATE IN OTHER COUNTRIES.

This FISHER television is equipped with an electronic V-Chip to interpret MPAA and TV Parental Guidelines rating codes. When these codes are detected, the TV will automatically display or block the program, depending upon choices you make when setting up the V-Guide system.

### ABOUT MPAA AND TV PARENTAL GUIDELINES

MPAA and TV Parental Guidelines are rating systems that provide advance cautionary information to parents about the content of movie and television programming.

MPAA is a voluntary rating system used by the movie industry. TV Parental Guidelines are modeled after the MPAA ratings and were designed to be simple to use, easy to understand, and easy to find.

TV Parental Guidelines contain both age-based and content-based information. This gives parents discretionary ways of choosing appropriate material for their children to view.

Content ratings are represented by the initials D (Suggestive Dialog), L (Adult Language), S (Sexual Situations), V (Violence), and FV (Fantasy Violence). When programming contains any or all of these conditions, these letters become part of the icon that is displayed on the TV screen.


A rating icon will generally appear in the upper left hand corner of the TV screen for fifteen seconds at the beginning of a program and should be repeated at the beginning of the second hour of a long program. It may also appear when returning from commercials. There may be other instances when these icons will be displayed as well. Parents are encouraged to become familiar with these icons and their meanings.

### WHERE CAN I FIND ADVANCE NOTICE OF PROGRAM RATING

Publishers of programming guides have been asked to include these ratings along with other information they publish. You can expect to find this information in newspapers, magazines, and on-screen listings and guides.

### TYPES OF PROGRAMS TO RECEIVE RATING

The TV Parental Guidelines will apply to various types of TV programming, including: specials, mini-series, and movies. Sports and news shows do not currently carry guidelines.




- Use the CHANNEL

  ③ / ② keys and
  the VOLUME ② / ③
  keys to navigate
  through the menus
  and to make selections from the menus.
- V-Guide feature is accessible only from the remote control.
- The TV guidelines rating icon will generally appear in the upper left hand corner of your TV screen.
- The V-Guide display remains on screen for approximately 20 seconds. If it disappears, press the V-GUIDE key.



C 34

TITLE: THE SHOW Rating: TVPG-V



- The TV will automatically block (B) ratings above or unblock (U) ratings below selection. For example, if you block rating R, NC17 and X will be blocked as well.
- Blocking TVY7
   <u>does not</u> block higher
   ratings.
- You can block a content rating such as TVPG-V and still be able to watch TVPG programs with ratings of S-L-D provided TVPG is unblocked (U).
- To view Blocked (B) programs, set V-GUIDE to OFF, or press the RESET key twice to clear all Blocked (B) ratings and customized settings.

# **V-GUIDE OPERATION**

Use this feature to supervise television viewing for young children. This television can be set to automatically block programs with content you deem as inappropriate for your children to view, including: suggestive dialog, adult language, sexual situations, violence, and fantasy violence.

The ability of the television to block the reception of specific programming content depends upon several conditions: 1) The program must be rated, 2) Networks must broadcast the rating code data, 3) Cable companies must transmit the rating code signal, and 4) The TV must be properly setup to decode the signal.

### SETTING MPAA MOVIE RATING


- Press the V-GUIDE key on the remote control to display menu.
- **2.** Press the wey to switch V-Guide ON.
- 3. Press the key again. Then use the keys to highlight rating.
- Press the MENU key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)
- 5. Press the key to return to the V-Guide Options menu.


# SETTING AGE-BASED GUIDELINES


- **6.** Use the **(3)**/**(3)** keys to highlight TV Parental Guidelines.
- 7. Press the Wey. Then use the A/Weys to highlight rating.
- **8.** Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating.
  - (➡ Arrow indicates selection.)

# SETTING CONTENT-BASED GUIDELINES

- 9. Follow steps 6 and 7. Use the keys to highlight Content.
- **10.** Press the **MENU** key to display the Content Option menu.








- 12. Press the \(\circ\) key. Then use the \(\circ\)/\(\circ\) keys to highlight a rating.
- **13.** Press the **MENU** key to Block (B) or Unblock (U) selected rating. (➡ Arrow indicates selection.)
- **14.** Press the **V-GUIDE** key to exit; or press the key to return to the Content Options menu.
- **15.** Repeat steps 11 through 13 to Block (B) or Unblock (U) additional content ratings, if desired.

### **TURNING OFF THE V-GUIDE**

- 1. Press the **V-GUIDE** key.



Note: Networks and local stations may or may not include the content ratings portion of the TV Parental Guidelines.


# **SETTING THE SLEEP TIMER**

The Sleep Timer will switch off the TV automatically.

- **1.** Press the **SLEEP** key.
- **2.** Use the **0** key to select the desired time (from 30 minutes up to 3 hours).

Note: The Sleep Timer cancels when the TV is turned off or if a power failure occurs.





# **CARE AND CLEANING**

### **CLEANING THE CABINET**

The surface of the cabinet can be damaged if not properly maintained. Many common household aerosol sprays, cleaning agents, solvents and polishes will cause permanent damage to the fine surface.

- 1. Unplug the power cord before cleaning the television.
- 2. Clean the cabinet with a soft dry cloth.

### CLEANING THE TELEVISION SCREEN

1. Use a soft cloth moistened with a non-alkaline diluted soap solution. Gently rub surface until it is fully dry.

Notes: *Never* spray liquids on the screen because they can run down and drip onto the chassis. This may cause component failure not covered under Warranty.

*Never* try to polish away any stain or other blemish, or use an abrasive material on the screen surface as this action may permanently damage the surface of the picture tube.

# QuickTips

If Caption Text mode is selected and no captioned text is broadcasted, a black box may appear and remain on the TV screen



To remove this black box, set captioning to any mode other than Text1 or Text2 or press the RESET key to cancel captioning and customized settings.


 Channel number continuous display mode is not available when captioning is on.

# **CLOSED-CAPTIONING CC**

Captioning is textual information transmitted along with the picture and sound so it can be displayed on the TV screen. Because different types of captions can be transmitted with the TV signal, separate captioning modes are provided. The captioning modes recognized by this model are: Caption1, Caption2, Text1, and Text2. Local broadcasters decide which caption signals to transmit. They may not choose to provide captions or may provide captions in one or all of the available modes.

**Caption1:** This is the main mode used for program captioning (words match the program you are watching). Almost all broadcasters will use Caption1 to transmit program captions. These captions are generally one or two lines

**Caption2:** This is an alternative mode for program captioning. Caption2 may be used by the broadcaster to provide captions in another language, such as, Spanish or French.



**Text2:** This is an alternative mode used to display large amounts of text. The same types of information displayed in Text1 can be displayed in Text2.

**Quikcap:** Quikcap allows captions to toggle on and off with the Mute function. For example, the phone rings; you press the **MUTE** key on the remote control to block the TV sound; the captions display automatically. When you finish your conversation and press the **MUTE** key again to restore the sound, the captions will disappear.

Quikcap displays program captions in the Caption1 mode.

### SETTING CAPTIONS


- **1.** Press the **CAPTION** key on the remote control.
- **2.** Use the **0** key to select OFF, Caption1, Caption2, Text1, Text2, or Quikcap.



Caption1/ Caption2



Text1/Text2



## **TROUBLESHOOTING**

Before calling for assistance, please look for the condition that most closely resembles your problem in the following charts, then follow the instructions for that condition.

# TV Turns off by itself **Check antenna** — Was the connector loose or disconnected? Yes. Problem could be auto shutdown due to loss of signal. (See page 4.) connection. No. — Press the POWER key. └ Did the TV come on? Yes. Sleep Timer may have been set. No Picture or Poor Picture Change Channels. — Is picture ok? Yes. Problem is with signal (station, cable, or satellite reception). No. — Turn off household/shop appliances such as, vacuum, blender, drill, etc. └ Did picture improve? Yes. Problem was interference from an appliance. No. — Adjust antenna direction/alignment. / Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults). Poor color or no color L Change Channels. — Is color better? Yes. Problem is with program or signal (station, cable, or satellite reception). No. — Adjust antenna direction/alignment. Did color improve? Yes. Antenna was not adjusted properly for the channel you're watching. No. — Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults). My TV screen is solid blue

Yes. The TV was in the Video mode. (A Blue Screen will appear when the Video mode is selected and there is no video signal being detected.) Your AV equipment may be

Press the INPUT — Did the Blue Screen disappear?

turned off or unplugged.

key.

(Continued on next page.)

# TROUBLESHOOTING (Continued)



| Press and hold<br>the Volume ��<br>key.  | — Do you hear any sound now?  ☐ Yes. Mute function was activated or Volume was turned down.  No. — Change Channels  ☐ Do you hear any sound now?  ☐ Yes. Problem is with program or signal (station, cable, or satellite reception)  ☐ No. — Adjust antenna direction/alignment; check connections to AV jacks.  ☐ Did sound improve?  ☐ Yes. Antenna misadjusted or AV cables were not fully seated.  ☐ No. — Select Mono sound from on-screen menu. |
|--|---|
| No Captioning  |   |
| Is the program<br>you are watching<br>closed-captioned                               | Yes. Set captioning on. Press the Caption key then press the 0 key to highlight Caption1. No. — Tune to a channel that is broadcasting a closed-captioned program.  |
| A Black box ap   | ppears on the screen  |
| Change Channels  | . — Did the black box disappear or disappear briefly then reappear?  Yes. TV station is broadcasting a Caption text signal without any textual data.  Press the RESET key twice (customized settings will be reset to factory defaults).  To retain customized settings, just turn captioning off (see page 18).  |
| l don't recogniz   | ze words in the on-screen menu  |
| Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults). | <ul> <li>— Do you recognize the menu words now?</li> <li>└ Yes. A language other than English was selected.</li> </ul>  |
| Cannot select o  | or scan some channels   |
| Press the RESET key twice (personalized settings will be reset to factory defaults). | — Did the problem go away?  Yes. It may have been the channel scan memory or V-Guide settings.  |

# My remote control will not operate my Television

Press the TV key on the Remote control work now?
 On the Remote Control. Then try it again. Be sure to point the remote control at the TV.
 Does the remote control work now?
 Yes. Another mode was selected. Press the appropriate key to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7~9.)
 No. — Replace the batteries or confirm that they are properly installed.

# My remote control will not operate my VCR, Cable Box, DVD, or Satellite Receiver

Press the appropriate key: VCR, CABLE, DVD, or SAT, key on the Remote Control. Then try it again. (Make sure the equipment is turned on.)

— Does the remote control operate the equipment now?

— Yes. Another mode was selected. Press the appropriate button to operate the different types of equipment. (Remote must be programmed. See pages 7~9.)

— No. — Reprogram the remote control.

# The cabinet makes a popping sound

- This is a normal condition during the warm-up and cool down of the plastic cabinet parts.



This symbol on the nameplate means the product is Listed by Underwriters' Laboratories Inc. It is designed and manufactured to meet rigid U.L. safety standards against risk of fire, casualty and electrical hazards.

# **FISHER Television Limited Warranty**

### **OBLIGATIONS**

To obtain Warranty service, television between the size of 13" ~ 27" (measured diagonally) must be delivered to and picked up from an authorized FISHER Service Center at the user's expense unless specifically stated otherwise in this warranty.

For 32" and above (measured diagonally), in-home service is available.

THIS WARRANTY IS VALID ONLY ON FISHER PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE UNITED STATES OF AMERICA, EXCLUDING ALL U.S. TERRITORIES AND PROTECTORATES. THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE ORIGINAL RETAIL USER, AND DOES NOT APPLY TO PRODUCTS USED FOR ANY INDUSTRIAL, PROFESSIONAL OR COMMERCIAL PURPOSE. THE ORIGINAL DATED BILL OF SALE OR SALES SLIP MUST BE SUBMITTED TO THE AUTHORIZED FISHER SERVICE CENTER AT THE TIME WARRANTY SERVICE IS REQUESTED.

The name and addresses of Authorized Fisher Service Centers may be obtained by calling the toll free number listed below.

| CUSTOMER INFORMATION                                | Parts Order Information                     |
|---|---|
| (Product operation, authorized service center       | (Accessories and/or parts not available     |
| referral, service assistance or problem resolution) | from an authorized dealer)                  |
| 1-800-421-5013                                      | 1-800-726-9662                              |
| Weekdays 8:30 A.M. ~ 5:00 P.M. Pacific Time         | Weekdays 8:30 A.M. ~ 5:00 P.M. Pacific Time |

Subject to the OBLIGATIONS set up above and the EXCLUSION AND CONDITIONS set out below, SANYO FISHER COMPANY (SFC) warrants this FISHER product against defects in materials and workmanship for the periods of LABOR and PARTS specified below. SFC will repair or replace (at its option) within a reasonable time the product and any of its parts which fail to conform to this warranty. Repair or replacement of the product or its parts shall be the exclusive remedies available to user. The user is responsible for all other costs. Such costs may include, but are not limited to all necessary or incidental costs incurred to install the repaired product. The warranty period commences on the date the product was first purchased at retail.

| LABOR   | PARTS  | PICTURE TUBE |
|---------|--------|--------------|
| 90 DAYS | 1 YEAR | 2 YEARS      |

#### **EXCLUSIONS AND CONDITIONS**

This warranty does not cover (A) the adjustment of customer-operated controls as explained in the appropriate model's instruction manual, or (B) the repair of any product whose serial number has been altered, defaced or removed.

This warranty shall not apply to the cabinet or cosmetic parts, antenna, knobs, batteries or image burns to projection or picture tubes caused by electronic devices or games.

This warranty does not apply to uncrating, setup, installation, removal of the product for repair, or reinstallation of the product after repair.

This warranty does not apply to repairs or replacements necessitated by any cause beyond the control of SFC including, but not limited to, any malfunction, defect or failure caused by or resulting from unauthorized service or parts, improper maintenance, operation contrary to furnished instructions, shipping or transit accidents, modification or repair by the user, abuse, misuse, neglect, accident, incorrect line voltage, fire, flood or other Acts of God, or normal wear and tear.

The foregoing is in lieu of all other expressed warranties with respect to the television or installation, operation, repair or replacement of the television. SFC shall not be responsible for the loss of use of the unit, inconvenience, loss or damage to personal property, whether direct or indirect and whether arising in tort or contract.

THE DURATION OF ANY WARRANTIES WHICH MAY BE IMPLIED BY LAW (INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS) IS LIMITED TO THE TERM OF THIS WARRANTY. IN NO EVENT SHALL SFC BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OWNERSHIP OR USE OF THIS PRODUCT, OR FOR ANY DELAY IN THE PERFORMANCE OF ITS OBLIGATIONS UNDER THIS WARRANTY DUE TO CAUSES BEYOND ITS CONTROL. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

For your protection in the event of theft or loss of this product, please fill in the information requested below and KEEP in a safe place for your own personal records.

| Model No         | Serial No.                                |
|------------------|---|
| Date of Purchase | (Located on back of unit.) Purchase Price |
| Where Purchased  |   |

SANYO FISHER COMPANY 21605 Plummer Street Chatsworth, CA 91311

# **ESPAÑOL**

# Manual de Instrucciónes

### A EL PROPIETARIO:

Gracías por comprar un Televisor a Color Fisher. Usted hizo una excelente selección por *Funcionamiento*, *Confiabilidad*, y *Precio*. El TV esta diseñado con instrucciones de fácil ajuste y operación en pantalla. Para reunir las necesidades de nuestros clientes, el TV tiene el V-chip electrónico de control paternal, para tener un control de los programas vistos por menores. ¿ Necesita ayuda? Visite nuestro sitio en internet en **www.fisherav.com.** 



"Como un Asociado de Energy Star®," Fisher, ha determinado que este producto cumple con los lineamientos en eficiencia energética de Energy Star®.

### **C**ONTENIDO

| Importantes Medidas de Seguridad24        | Usando Las Salidas de Audio                  |
|---|--|
| Características                           | Usando Las Entradas Posteriores              |
| Especificaciones                          | de Audio/Video                               |
| Ajustes Básicos 25                        | Informacion de Guía-V37                      |
| Métodos Básicos de Conexión 26            | Operación de Guía-V (Control Paternal) 38~39 |
|   | Transmisión Captada40                        |
| Panel Posterior 27                        | Ajustando el Cronómetro para Dormir 41       |
| Control Remoto Universal/Multimedia 27~31 | Cuidado y Limpieza                           |
| Ajustes del TV                            | Solución de Problemas42~45                   |
| Reajustando la TV                         | Garantía y Servicio46                        |

### PRECAUCION

RIESGO DE TOQUE ELECTRICO NO ABRIR!

REFIERASE A PERSONAL CALIFICADO PARA REPARAR EL APARATO.

ESTE SIMBOLO INDICA OLIE VOLTAJES PELIGROSOS OLIE CONSTI-TUYEN UN RIESGO DE TOQUE ELECTRICO ESTAN PRESENTES DENTRO



PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE TOQUE ELECTRICO, NO QUITE LA CUBIERTA (O ESTE SIMBOLO INDICA QUE HAY INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA TAPA TRASERA). NO HAY PARTES ADENTRO QUE LAS PUEDA REPARAR EL USUARIO. OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA LITERATURA QUE SE ANEXA A **ESTA UNIDAD** 

ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO O TOQUE ELECTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

# IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

PRECAUCION: POR FAVOR SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS EN EL PRODUCTO Y EN LAS INSTRUCCIONES DE OPERA-CION. ANTES DE OPERAR EL PRODUCTO, POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE OPERACION Y SEGURIDAD. GUARDE ESTA LITERATURA PARA SU REFERENCIA. Siga todas las instrucciones. . .


### Colocando el aparato

- 1. No coloque su aparato en carrito, pedestal, anaquel o mesa que sean inestables. Heridas serias a un individuo, y avería al aparato, pueden resultar si este cae. Su vendedor puede recomendar carritos y pedestales o anaqueles e instrucciones para montaje en la pared. Una combinación de aparato y carrito deberá de ser movida con cuidado. Paradas rápidas, fuerza excesiva, y superficies irregulares pueda causar que la combinación de aparato y carrito se volteen y caigan.
- 2. Las ranuras y aperturas en el gabinete y en la parte trasera e inferior fueron provistas para ventilación del aparato. Para asegurar una operación confiable del aparato y protejerlo de sobrecalentamiento, estas aperturas no deberán de ser tapadas o cubiertas. Las aperturas nunca deberán de ser cubiertas con un trapo u otro material, y las aperturas de la parte inferior no deberán de ser tapadas poniendo la unidad en una cama, sofá, alfombra, u otra superficie similar. Este aparato nunca deberá de ser puesto cerca o sobre radiadores de calor. Este aparato nunca deberá de ser puesto en instalaciones tales como libreros a no ser que haya una adequada ventilación en tales instalaciones.
- 3. No exponga el aparato a lluvia o a uso cerca de agua . . . por ejemplo, cerca a una bañera, una alberca, un lavabo, en un sótano húmedo, etc.

### Conectando la Antena Externa

PROTECCION EN CONTRA DE RAYOS ELECTRICOS PARA SU ANTENA Y APARATO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (EUA).

EJEMPLO DE ATERRIZAMIENTO DE ANTENA DE ACUUERDO AL CODIGO NACIONAL ELECTRICO (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70)



- Nota al instalador del sistema de cable CATV Ester ecordatorio es dado para llamar la atención del instalador del sistema de cale CATV al Artículo 820-40 del NEC que provee guias para el aterrizamiento adecuado y, en particular, especifica que la tierra del cable debéra de estar conectada al sistema la tierra del edificio, tan cercano al punto de entrada del cable como sea practico."
- 4. Si una antena exterior es conectada al receptor, asegúrese que el sistema de antena esté aterrizado para proveer alguna protección en contra de impulsos de voltaie y la acumulación de cargas estáticas. El articulo 810 del código nacional eléctrico de los Estados Unidos de América (National Electrical Code, ANSI/NFPA 70), provee información con respecto al aterrizamiento correcto del mástil y la estructura de soporte, el aterrizamiento del alambre a la antena en una unidad de descarga, el tamaño de los conductores de aterrizamiento, la localización de la unidad de descarga, conexión a los electrodos de aterrizamiento, y requerimientos para los electrodos de aterrizamiento.

Una antena exterior no deberá de ser localizada en la vecindad de líneas de potencia que pasen por encima de otros circuitos de luz eléctrica o de potencia, o en donde pueda caer sobre tales líneas de potencia o circuitos. Cuando se instale un sistema de antena externa, se debe de tener cuidado extremo en no tocar tales líneas de potencia o circuitos ya que contacto con ellos puede llegar a ser fatal.

### Conectando el cordon de potencia

- 5. Este producto debe ser operado solamente con el tipo de cordón de potencia indicado en la etiqueta. Si usted no esta seguro del tipo de alimentación en su casa, consulte a su distribuidor de este producto, o a la compañía de suministro eléctrico. Este producto esta equipado con cordón de potencia polarizado (una de las navajas de la clavija es más ancha, que la otra). Esta clavija debe de ajustar en el toma corriente de una manera solamente. Esta característica es una medida de seguridad. Si usted no puede insertar la clavija totalmente en el toma corriente, trate invirtiendo la clavija. Si la clavija continua floja en el toma corriente, llame a su electricista, para reemplazar su toma corriente obsoleto. No deshabilite el propósito de seguridad de la esta clavija polarizada. No sobre cargue los toma corrientes de pared, extensiones eléctricas, o receptáculos integrales, ya que esta condición puede resultaren un riesgo de fuego o descarga eléctrica.
- 6. Los cordones de potencia deben ser direccionados de tal manera que no puedan ser pisados o dañados con enseres colocados a un lado arriba del cordón de potencia, ponga una particular atención a los cordones de potencia y clavijas, receptáculos de toma corrientes, y el punto donde ellos salen del producto.

### Limpieza

7. Antes de limpiar, desconecte la unidad del rectángulo de la pared. No aplique limpiadores líquidos o en aerosol directamente a la unidad. Utilice un trapo seco para limpiar.

### Servicio y Reparación

- 8. Desconecte el aparato del receptáculo de pared y refiera servicio a personal de servicio eléctrico calificado bajo las siguientes condiciones :
  - A Si el cordón de potencia o el conector están averiados o raídos.
  - Si líquido ha sido derramado en el aparato.
  - Si el aparato ha sido expuesto a lluvia o agua.
  - Si el aparato ha sido tirado o el gabinete a sido averiado.
  - Si el aparato exhibe un cambio perceptible en funcionamiento.
  - Si el aparato no opera normalmente siguiendo las instrucciones de operación, ajuste solamente aquellos controles que han sido cubiertos en las instrucciones de operación. Ajuste impropio de otros controles puede resultar en avería al aparato y posiblemente requiera de trabajo extensivo por un técnico calificado para restaurar el aparato a su operación normal.
- 9. Cuando se termine cualquier servicio o reparación, requiera del técnico de servicio confirmación de que solo Partes Autorizadas de Remplazo de Fabrica que tengan las mismas características que las partes originales hayan sido usadas, y que verificaciones de seguridad rutinarias hayan sido llevadas a cabo para determinar que el aparato se encuentra en condiciones seguras de operación. Substituciones no autorizadas pueden resultar en fuego, toque eléctrico u otros peligros.
- 10. Nunca adicione accesorios que no han sido especificamente diseñados para uso con este aparato.
- 11. Para protección adicional durante una tormenta eléctrica, o cuando el aparato es dejado sin atención ni uso durante largos periódos de tiempo, desconéctelo del receptáculo de la pared y desconecte la antena. Esto evitará daños al aparato debido a rayos o a cambios bruscos en el voltaje de línea.
- 12. Nunca introduzca ningún tipo de objetos a través de las ranuras, ya que el contacto con componentes de alto voltaje pueden poner corto dichas componentes que pueden resultar en incendios o descargas eléctricas, Nunca derrame líquidos o cualquier tipo de productos.

# **CARACTERÍSTICAS**

- ◆ Menú en Pantalla Trilingüe
- ◆ Búsqueda Automática de Canales
- ◆ Apagado Automático
- ◆ Transmisión Captada / Quikcap
- ◆ Controles digitales de Imagen desplegados en Pantalla
- ◆ Canal Inicial
- ◆ Filtro Digital de 3-Líneas de tipo Peine
- ◆ Modulación de Velocidad
- MTS sonido estereofónico/ dbx<sup>®</sup>/sonido SAP
- ◆ Resaltar Color
- ◆ Tonos de piel por ajuste Automático
- XDS (Servicio Extendido de Información) Identificación de Estaciones, títulos y clasificación de programas
- ◆ Ajustes de Fabrica para Imagen/Sonido
- ◆ Bajos/Agudos
- ◆ Frontal Ambiente Sonido
- ◆ V-Guide (Control Paternal)
- ◆ Entradas de Audio/Video (2 juegos de entradas posteriores)

- ◆Entrada de S-Video (2)
- ◆ Salidas Fijas / Variables de Audio
- ◆ Reloj Auto
- ◆ Cronómetro para Dormir (3 horas)
- ◆ Reajuste de TV

# Sistema de sintonía de 181 canales

VHF Canales 2-13 UHF Canales 14-69 Cable TV (CATV) 1, 14-125

### Sintonía Fina Automática

VHF y Canales de Cable

Control Remoto Universal/ Multimedia Luminoso VCR/TV/DVD/Auxiliar, Teclas de operaciones básicas grandes que se iluminan en la Oscuridad

Selección de Canales Numerados

Búsqueda de Canales Volume Mute

Power Enter
Recall Display
Sleep Caption
Reset Menu
V-Guide Input

VCR / DVD teclas

dbx<sup>®</sup> es una marca registrada de Carillon Electronics Corporation

# **ESPECIFICACIONES**

#### TAMAÑO DEL TUBO DE IMAGEN

| (Medido Diagonalmente)              | 27-pulgadas Pantalla de<br>Realmente Plana |
|-------------------------------------|--|
| RESOLUCIÓN DE IMAGEN                | 330 Líneas                                 |
| Entrada de Video                    | . 700 Líneas                               |
| ENTRADA                             | . UHF/VHF/CATV 75Ω                         |
| FRECUENCIA DE OPERACION             | . 60 Hz.                                   |
| TENSION DE ALIMENTACION             | . 120 V~                                   |
| CONSUMO DE CORRIENTE                | 110.7 watts                                |
| DIMENSIÓN HORIZONTAL (Ancho)        | 26.1 in. (664mm)                           |
| DIMENSIÓN VERTICAL (Alto)           | 24.7 in. (629mm)                           |
| DIMENSIÓN EN PROFUNDIDAD (Grosor) . | . 19.3in. (489mm)                          |
| PESO (APROX.)                       | 88.2 lbs. (40.0 Kg.)                       |
| SONIDO (2 Bocinas)                  | Tamaño: 8 cm                               |
| AMPLIFICADOR                        | Interon 3W/canal                           |
| ENTRADAS DE A/V                     | Entrada de Video (2)                       |
|                                     | Entrada de Audio (2-R/L)                   |
|                                     | S-Video(2)                                 |
| SALIDAS DE AUDIO                    | Salida de Audio                            |
|                                     | Ella IVIanialala (DII)                     |


Fijo / Variables (R/L)
(RCA Connectors)

PRECAUCION : Las Regulaciones de FCC declaran, que las modificaciones no apropiadas o cambios no autorizados a esta

Debido a que sus productos están subjetos a continuas mejoras, Fisher se reserva el derecho de modificar el diseño y especificaciones sin previo aviso o sin incurrir en ninguna obligación.

unidad, pueden anular la autoridad del usuario para operar la unidad.







# Consejos Rápidos

- No se coloque el TV en áreas confinadas. Permita una circulación normal de aire para las partes eléctricas.
- Coloque su TV por lo menos a 2 pies (60 cm.) de las bocinas del estéreo. Los magnetos de las bocinas pueden afectar la calidad de la imagen.
- El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecto.

# **Consejos Rápidos**


- El TV seleccionará el modo correcto de Antena, de acuerdo al tipo de señal que Ud. conecto.
- El TV se apagará automáticamente despuès de 15 minutos, si no hay recepción de señal (si la estación de cable o la estación de TV no esta transmitiendo).

Excepciones—Cuando el modo de Video este seleccionado, el TV no se apagará automáticamente cuando la señal de recepción ha sido detenida por 15 minutos.


NOTA CONCESIÓN DE CATV: Compañás de cable, como servicios públicos, son concesionados por las autoridades de los gobiernos locales. Para recibir programas de cable, cada equipo debe de ser capaz de recibir canales de cable, para recibir este servicio, el consumidor debe de suscribirse a una compañía de cable.

# MÉTODOS BÁSICOS DE CONEXIÓN


Use uno de los siguientes métodos para conectar una señal a su TV. 1a— Si Ud. tiene servicio de cable y una VCR. 1b—Si Ud. tiene un decodificador de cable y una VCR, 1c—Si Ud. tiene una antena externa o interna y una VCR, 1d— Si Ud. tiene un receptor de satélite y una VCR. Conecte su sistema de cable o antena directamente a la TV, si Ud. no tiene accesorios opcionales.




**1** Sistema de Cable con Decodificador de Cable, VCR y TV




Antena Exterior o Interior a VCR a TV





## PANEL POSTERIOR



Entradas de Audio/Video (AV1)

Conecte aquí el equipo externo de video (vea página 36).

### Entrada de Terminal de Antena/Cable (75 ohms)

### Terminal de Entrada de S-Vídeo (AV1) (Súper Vídeo)

Para realzar los detalles del vídeo, use el conector de entrada de S-Vídeo AV1 en lugar de la entrada de AV1. Sí esta disponible en su equipo de vídeo externo. (La conexión de S-Vídeo AV1 se sobrepondrá a la conexión de Video AV1.)

# Terminal de Entrada de S-Vídeo (AV2)

Para realzar los detalles del vídeo, use el conector de entrada de S-Vídeo AV2 en lugar de la entrada de AV2. Sí esta disponible en su equipo de vídeo externo. (La conexión de S-Vídeo AV2 se sobrepondrá a la conexión de Video AV2.)

# CONTROL REMOTO UNIVERSAL/MULTIMEDIA

Opere su VCR, TV, Decodificador de Cable, DVD, y Receptor de Satélite. Programación Simplificada de acuerdo con las instrucciones de la páginas 29 ~ 31. Entonces presione la tecla de adecuada (VCR, TV, CABLE, DVD, SAT, o AUX), para programar el control remoto y operar cada equipo. El modo de AUX puede ser programado para operar un Receptor de Satélite u otra VCR o Decodificador de Cable. Además, este control remoto ofrece teclas grandes de Canales (Channel), Volumen (Volume), y Encendido (Power), que se iluminan en la oscuridad. Este control remoto tiene teclas de Funciones que se iluminan y un teclado que se ilumina cuando las teclas relacionadas son presionadas.


## INSTALACIÓN DE BATERÍAS (2 AA no incluídas)

- 1. Ouite la cubierta de las baterías, presionando la lengüeta e inclinando la cubierta hacía adelante. Inserte las baterías. Asegúrese que las marcas • correspondan con los signos de las baterías, y estas coincidan con las marcas internas del control remoto.
- 2. Coloque la cubierta de las baterías. ¡El control remoto esta listo!

#### Notas:

(vea página 35).

- No mezclar baterías viejas con nuevas o mezclar diferentes tipos de baterías a la vez.
- Quite las pilas si el control remote no sera usado por más de un mes. Las pilas débiles puden derramarse y causar daños al control remote.




# 🌠 Consejos Rápidos

- Asegúrese que los conectores de los cables estén totalmente asentados en los conectores. Ver páginas 35 y 36 antes de conectar el equipo de video externo.
- *Un pantalla de color* Azul, con la palabra de Video1 o Video2 desplegada, significa que el modo de Video esta seleccionado, pero la señal no ha sido detectada en el conector de Video.
- Los cables para conectar su equipo externo no están incluídos.
- Asegúrese que baterías este instaladas correctamente.
- Apunte el control remoto hacía el equipo que Ud. quiere operar. Objetos entre el control remoto y el equipo, pueden causar un mal funcionamiento del control remoto.

NOTA IMPORTANTE : Las baterías descargadas deben de ser recicladas o deshechadas adecuadamente, de acuerdo con los reglamentos aplicables. Para más información, contacte a sus Autoridades Locales para el maneio de Deshechos Sólidos.

### TECLAS DEL CONTROL REMOTO UNIVERSAL/MULTIMEDIA



- Teclas de Modo—Use estas teclas para programar el control remoto y para seleccionar el modo de operación (*VCR*, *TV*, *CABLE*, *DVD*, *SAT*, o *AUX*).
- (2) Tecla de INPUT—Presione para seleccionar la fuente del programa que va a ser desplegado en la pantalla: Señal TV o señal de del equipo de video que ha sido conectado a las entradas de A/V. En el modo de VCR, esta tecla funciona como la tecla de TV/VCR de una VCR.
- 3 Teclas Numeradas—Dos teclas deben de ser presionadas para seleccionar un canal. *Ejemplo*: Presione 0 y después 6, para seleccionar el canal 6. Para canales de cable del 100 hasta el 125, presione y mantenga así la tecla del número 1 hasta que el C1— aparezca.

- 4 Tecla de CAPTION—(Vea página 40.)
- (5) Tecla de MENU—Use esta tecla, junto con las teclas de navegación, use (3)/(3) y (3)/(3) para ajustar las funciones del sistema de menú en pantalla (vea páginas 32~34).
- ⑥ Teclas de búsqueda de Canales
  (⑤/⑤) y de Volumen (⑥/⑥)—Presione
  para búscar a través de los canales en memoria y para
  ajustar el volumen.
- Tecla de MUTE—Presione una vez para apagar el volumen y presione nuevamente para restaurarlo.
  Nota: Cuando se usen las salidas de audio, esta tecla no enmudecerá el sonido en el modo fijo, pero en el modo variable el sonido se enmudecerá.
- **8 V-GUIDE**—(Vea páginas 37 ~ 39.)
- Tecla de RESET—Presione esta tecla dos veces para llamar a los ajustes de fábrica. La TV inicializará automáticamente la búsqueda de canales, y eliminará todos los ajustes hechos por el usuario. (Vea página 35.)
- Tecla de POWER—Presione esta tecla para encender o apagar la TV.
- 12 **Tecla de SLEEP**—Use esta tecla con "**0**" para ajustar el cronómetro para Dormir (vea página 41).
- (13) Tecla de RECALL—Seleccione un canal, entonces seleccione otro usando las teclas numeradas. Presione Recall, para hacer el cambio entre estos canales.
- (4) Tecla de DISPLAY—Presione una vez para que aparezca el desplegado del canal y de hora. Presione dos veces para que el desplegado aparezca nuevamente. Presione nuevmente para eliminarlo.
- 15) Tecla de ENTER—Opera solamente en Satélite.

### PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO UNIVERSAL/MULTIMEDIA

MARCA

FISHER

Localice su código. Este se encuentra junto a la marca de su equipo, en la carta de abajo o en página 30.

Presione y mantenga asi la tecla de VCR, CABLE, DVD, SAT, o AUX.

Presione y mantenga así el botón.

Usando las teclas **NUMERADAS** en el control remoto, de acceso el número de tres dígitos para su VCR, DVD, Decodificador de Cable o Receptor de Satélite. La tecla se iluminará 5 veces cuando sea

De acceso al Código: 4 Ejemplo para una VCR Fisher, de acceso al código "200" (de la carta de códigos).

liberada, sí el

código fue

aceptado.

Presione la tecla de Power y las teclas de Channel. Sí estas operan de manera adecuada la programación esta completa. Sí no es así, use otro código, sí este esta disponible y repita los pasos.

### Para operar su...

VCR—Presione la tecla de VCR.

TV-Presione la tecla de TV.

Reproductor DVD—Presione la tecla de **DVD**.

Decodificador de Cable—Presione la tecla de **CABLE**.

Receptor de Satélite—Presione la tecla de **SAT**.

CÓDIGO NO.

.200,201,202,203,21



- Tecla de función especial: La tecla de INPUT funciona como la tecla de TV/VCR en la VCR, cuando el control remoto es ajustado para funcionar con la VCR.
- En la modalidad o modo de VCR, Cable, DVD y SAT, únicamente aceptará el tipo de código especifico de cada uno de ellos.
- En la modalidad AUX, aceptará todos los tipos de códigos, pero únicamente uno a la vez.

# Carta de Códigos para VCR

| MARCA            | CÓDIGO NO.                      | MARCA      | CÓDIGO NO.                      | MARCA                                  | CÓDIGO NO.                                 |
|------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|
|                  | 234.239.243.247.224.229.222.215 | HUGHES     |                                 | QUARTZ                                 |  |
| ADVENTURA        |                                 | JBL        |                                 |  | . 245,232,236,223,216                      |
| AIKO             |                                 | JENSEN     |                                 | RADIO SHACK                            |  |
| AIWA             |                                 |            | 220,225,238,226,203,209,221     |  | . 221,241,246,230,232,236,239,224          |
| AKAI             |                                 | KEC        |                                 | 1070                                   | 226,229,222,201,207,208,210,216            |
| AMERICA ACTION   |                                 |            | 226,238,220,201,203,209         | REALISTIC:                             | . 232,239,223,224,228,229,200,201          |
| AMERICA HIGH     |                                 | KODAK      |                                 | 1121210110                             | 202,203,206,208,216,217,240                |
| BELL & HOWELL    |                                 | LLOYD'S    |                                 | SAMSUNG                                | . 208,233,211,217,222,248                  |
|                  | 234.243.247.227.204             | LOGIK      |                                 | SAMTRON                                | 208  |
|                  | 233,240,222,223,204,205,208     |            | 232.221.228.201.202.203.206     | SANKY                                  |  |
|                  | 211,216,217                     |            | 211.217                         |  | . 243,226,228,209,219,220                  |
| CANON            |                                 | MAGNASONIC |                                 | SANYO                                  |  |
| CCE              |                                 |            | 204.232.228.211.216.217.219.220 |  | . 234,247,223,227,211                      |
| CINERAL          | 240,205                         | MARTA      | 206                             |  | . 232,223,228,221,200,201                  |
|                  | 233,240,222,205,211,216,217     | MATSUSHITA | 232,216                         |  | 202.203.206.211.216.217                    |
| CRAIG            | 223,202,219                     | MEI        | 232                             | SEMP                                   | . 211                                      |
| CRAVER           | 204                             | MEMOREX    | 232,239,243,245,223,224,227,228 | SHARP                                  | . 239,229,224                              |
| CURTIS MATHES    | 232,236,238,222,228,208,209     | MINOLTA    | 229,221,200,202,203,206,215     | SHINTOM                                |  |
|                  | 211,216,217                     |            |                                 | SIGNATURE                              | . 217,239,229,228,224,200                  |
| DAEWOO           |                                 |            | 231,239,244,224,226,229,210,223 | SONY                                   | . 214,218,232,237,226,228                  |
| DAYTRON          |                                 | MOTOROLA   |                                 | STS                                    |  |
| DENON            |                                 | MTC        |                                 |  | . 228,232,244,204,216,217                  |
| DYNATECH         |                                 | MULTITECH  |                                 |  | . 217,228,233,226,202                      |
| EMEREX           |                                 | NEC        | 238,208,223,226,203,206,209     | TATUNG                                 | . 226,209                                  |
| EMERSON          | 234,236,240,243,247,223,227,228 |            | 215,217                         | TEAC                                   |  |
|                  | 203,204,205,206,210,211,217     | OLYMPUS    |                                 | TECHNICS                               |  |
|                  | 200,201,202,203,211             |            | 239,245,248,223,224,229,203,208 |  | . 232,223,228,216,217                      |
| FUJI             |                                 |            | 243,227,234,205,206,210,211,240 | TOMAS                                  |  |
| FUNAI            |                                 |            | 245,232,236,223,202,211,216,219 | TOSHIBA                                | . 211,240,244,202,205,210                  |
| GARRARD          |                                 |            | 230,232,221,223,208,211,216,219 | VECTOR                                 |  |
| GE               | 222,246,232,236,239,226         | PENTAX     |                                 | VIDEO CONCEPT                          |  |
|                  | 229,224,208,212,216             |            | 204,232,243,228,216,217         | WARDS                                  | . 230,232,239,223,224,228,229              |
|                  | 223,238,226,206,208,215,217     |            | 204,232,211,216,217,228         | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 221,202,204,208,211,217                    |
|                  | 248,249,208,212,219             | PIONEER    |                                 | WHITE                                  | 240 242 205                                |
| GRADIENTE        |                                 |            | 222,241,246,230,236,226         | WESTINGHOUSE<br>XR-1000                |  |
| HARLEY DAVIDSON. |                                 | PROTON     |                                 | YAMAHA                                 |  |
| HEADQUARTER      | 230.246.226.228.221.222.209.217 | QUARTER    | 233,240,205, 208,216,217        |  | 238,226<br>215.206,237.243,223,225,228,222 |
| TITACHI          | 230,240,220,226,221,222,209,217 | QUARTER    | 200                             | ZEINITI                                | . 213,200,231,243,223,225,228,222          |

### Carta de Códigos par Decodificador de Cable

| MARCA         | CÓDIGO NO.      | MARCA CÓDIGO NO.          |
|---------------|-----------------|---------------------------|
| ABC           | 304,306,309,312 | PHILIPS 325,329,301       |
|               | 313,314,318,321 | 313,314,322               |
|               | 322,324         | PIONEER 333,312,317,327   |
| AIM           | 321             | PROSCAN 327               |
| ARCHER        |                 | QUASAR 302,307,317        |
| BELL & HOWELL |                 | RADIO SHACK 334           |
|               | 302,305,307,308 | RCA 328,302,307           |
|               | 311,318,320,324 | REGAL 330,307,320         |
| CPI           |                 | REMBRANT 305,309          |
| DIAMOND       |                 | SAMSUNG 310,312           |
| EAGLE         |                 | SCIENTIFIC                |
| EMERSON       |                 | ATLANTA 327,307,324       |
| GEMINI        | 334             | SIGNAL 310                |
| GENERAL       |                 | SIGNATURE 300,309,321,322 |
| INSTRUMENTS   | 303,309,311,320 | SPRUCER 302,307,316       |
|               | 321,322,323,300 | STARCOM 332,309,311,321   |
| GOLDSTAR      |                 | 322,323                   |
| GOODMIND      |                 | STARGATE 309,310,311,321  |
| HAMLIN        |                 | 322,334                   |
| HITACHI       |                 | TELEVIEW 310              |
| HYTEX         |                 | TOCOM 300,303,304,305     |
| JERROLD       | 303,308,309,311 | 306,307                   |
|               | 313,319,320,321 | TOSHIBA 331,309,311       |
|               | 322,323,300     | 316,322                   |
| MAGNAVOX      |                 | UNIKA 314                 |
|               | 313,314,322     | UNITED ARTISTS 318        |
| MEMOREX       |                 | UNITED CABLE 309          |
| MOVIE TIME    |                 | U.S.                      |
| NORTHCOAST    |                 | ELECTRONICS 309,322,324   |
| NSC           |                 | VIEWSTAR 326,313,315      |
| OAK           |                 | WARDS 321,322             |
|               | 302,307,317,324 |                           |
| PARAGON       | 313,314         | ZENITH 331,316,322,324    |

### Sugerencia de Operación

- Los modos están programados con los códigos de Fisher.
- Las teclas asociadas a los modos se iluminaran cuando
   Ud. presione cualquier tecla de operación (canales,
   volumen, etc.) para indicar que equipo se esta operando.
- Algunos fabricantes usan diferentes tipos de controles remoto. Sí su marca tiene varios códigos listados, programe el control remoto con diferentes códigos, hasta que Ud. encuentre el correcto. Números grandes pueden representar los códigos para modelos recientes.
- Algunas VCR's, Decodificadores de Cable, y Receptores de Satélite, no pueden ser operados Algunos modelos pueden ser operados parcialmente.
- Este control remoto opera con haz de luz invisible (infrarrojo) para operar los equipos. Objetos entre el equipo y el control remoto, pueden bloquear esta haz de luz. Por lo tanto, el control remoto debe de ser apuntado directamente al equipo que Ud. quiere operar.
- Este control remoto no pueden agregar funciones adicionales a su equipo. Estos deben de ser provistos por su proveedor original del equipo.
- Sí el control remoto falla para operar su equipo reemplace las baterías. Asegúrese que las baterías estén instaladas correctamente.

### Carta de códigos para reproductores de DVD

| MARCA CÓDIGO NO.  | MARCA CÓDIGO NO.    |
|-------------------|---------------------|
| APEX 523,525      | PANASONIC 501,518   |
| DENON 501,520     | PHILIPS 508,502     |
| EMERSON 521,524   | PIONEER 511,505,518 |
| FISHER 500        | PROSCAN 504         |
| GE 504            | RCA 504             |
| HARMAN/KARDON 513 | SAMSUNG 512         |
| J VC 510,515      | SANYO 500,526       |
| KENWOOD 507       | SHARP517            |
| MAGNAVOX 508,502  | SHERWOOD 519        |
| MARANTZ 508       | SONY 506            |
| MITSUBISHI 503    | TECHNICS 501        |
| ONKYO 502,516     | THETA DIGITAL 511   |
| OPTIMUS 511       | TOSHIBA 502,526     |
| ORION 526         | YAMAHA 501,509      |
| ORITRON 522       | ZENITH 514,502      |

### Carta de Códigos para Receptores de Satélite

| MARCA C       | ÓDIGO NO.     | MARCA                | CÓDIGO NO.      |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| ALPHASTAR 4   | 131           | OPTIMUS              | . 430           |
| CHAPARRAL 4   | 24, 408, 414  | PANASONIC            | . 428, 400      |
| ECHOSTAR 4    | 32, 410,      | PHILIPS              | . 429, 430      |
| 4             | 113*, 416     | PRIMESTAR            | . 411, 425, 427 |
| 4             | 17*           | PROSCAN              | . 419, 426      |
| EXPRESSVU 4   | 132           | RCA                  | . 419, 433,     |
| FUJITSU 4     | 104           |                      | 423, 426        |
| GE 4          | 119           | SONY                 |                 |
| GEN.          |               | STAR CHOICE          |                 |
| INSTRUMENTS 4 | 125, 427, 435 | STS                  |                 |
| 4             | 103*,405,415  | TOSHIBA              |                 |
| HITACHI 4     |               | UNIDEN               |                 |
| HTS 4         |               |                      | 406, 409, 412   |
| HUGHES 4      |               | VIDEO PALL           |                 |
| JANEIL 4      |               | VIEWSTAR             |                 |
| JERROLD 4     |               | ZENITH               | . 434, 404      |
| JVC 4         |               | *Use la tecla de Enc | ondido          |
| MAGNAVOX 4    |               | (POWER) en el reci   |                 |
| MEMOREX 4     | 130           | (FOWER) ell el leu   | eptor.          |

### CAMBIANDO LAS BATERÍAS

Los números del código de programación, se mantendrán en la memoria por 5 minutos, cuando Ud. cambie las baterías.


Anote sus códigos de VCR, Decodificador de Cable, Reproductor de DVD's, Receptore de Satélite, o de AUX para referencias futuras.

| Código de VCR:  |  |  |
|---|--|--|
| Código de Decodificador de Cable:                                     |  |  |
| Código de Reproductore de DVD:  |  |  |
| Código del Receptore<br>de Satélite:                                  |  |  |
| Código del Aparato Auxiliar :  ANOTE EL APARATO QUE CORRESPONDE AQUI. |  |  |

### Carta de Teclas de Funciones del Control Remoto Universal/Multimedia

| TECLAS                       | MODO DE TV   | MODO DE VCR                               | MODO DE DVD                                  | MODO DE SATÉLLITE                         | MODO DE DECODIFICADOR<br>DE CABLE         |
|------------------------------|--|---|--|---|---|
| NUMERADAS (0-9)              | Usadas para Seleccionar<br>Canales   | Usadas para Seleccionar<br>Canales        | No Funciona                                  | Usadas para Seleccionar<br>Canales        | Usadas para Seleccionar<br>Canales        |
| INPUT                        | Seleccionar TV/modo de<br>Vídeo  | Seleccionar TV/VCR modo<br>Vídeo          | Seleccionar TV/modo de<br>Vídeo              | Seleccionar TV/modo de<br>Vídeo           | Seleccionar TV/modo de<br>Vídeo           |
| ENTER                        | No Funciona  | No Funciona                               | Hace la selección                            | No Funciona                               | No Funciona                               |
| RECALL                       | Canal seleccionado previamente   | Canal seleccionado previamente            | Se repite la selección                       | Canal seleccionado previamente            | No Funciona                               |
| MENU                         | Despliega el Menú<br>de OSD  | No Funciona                               | No Funciona                                  | Despliega la pantalla<br>de Guía          | No Funciona                               |
| CANALES CH 🕯 (UP)            | Selecciona el próximo canal arriba   | Selecciona el próximo<br>canal arriba     | Próxima o Adelanta                           | Mueve el Cursor Arriba                    | Selecciona el próximo<br>canal arriba     |
| CANALES CH <sup>®</sup> (DN) | Selecciona el próximo canal abajo  | Selecciona el próximo canal abajo         | Anterior o atrasa                            | Mueve el Cursor Abajo                     | Selecciona el próximo<br>canal abajo      |
| VOLUMEN ७/�                  | Ajusta el sonido de la TV  | Ajusta el sonido de la TV                 | Ajusta el sonido de la TV                    | Mueve el cursor de<br>Izquierda/Derecha   | Ajusta el sonido de la TV                 |
| PLAY (►)                     | Selecciona el modo de reproducción En VCR  | Selecciona el modo de reproducción En VCR | Selecciona el modo de<br>reproducción En DVD | Selecciona el modo de reproducción En VCR | Selecciona el modo de reproducción En VCR |
| STOP (■)                     | Se detiene la VCR  | Se detiene la VCR                         | Se detiene el disco<br>de vídeo              | Se detiene la VCR                         | Se detiene la VCR                         |
| AVANCE RÁPIDO (►►)           | Adelanta la cinta<br>de vídeo  | Adelanta la cinta<br>de vídeo             | Adelanta el disco<br>de vídeo                | Adelanta la cinta<br>de vídeo             | Adelanta la cinta<br>de vídeo             |
| REBOBINADO (◀◀)              | Rebobina la cinta<br>de vídeo  | Rebobina la cinta<br>de vídeo             | Atrasa el disco<br>de vídeo                  | Rebobina la cinta<br>de vídeo             | Rebobina la cinta<br>de vídeo             |
| REC (GRABACIÓN)              | Selecciona el modo<br>de grabación En VCR  | Selecciona el modo<br>de grabación En VCR | No Funciona                                  | Selecciona el modo<br>de grabación En VCR | Selecciona el modo<br>de grabación En VCR |
| PAUSE                        | Selecciona pausa<br>en la VCR  | Selecciona pausa<br>en la VCR             | Selecciona pausa el<br>disco de vídeo        | Selecciona pausa<br>en la VCR             | Selecciona pausa<br>en la VCR             |
| TRACKING -/+                 | Ajuste fino en la cabeza<br>de vídeo   | Ajuste fino en la cabeza<br>de vídeo      | Cuadro fijo, paso para<br>Adelantar/Retrasar | Ajuste fino en la cabeza<br>de vídeo      | Ajuste fino en la cabeza<br>de vídeo      |
| RESET                        | Opera solamente la TV  | No Funciona                               | No Funciona                                  | No Funciona                               | No Funciona                               |
| CAPTION                      | Opera solamente la TV  | No Funciona                               | No Funciona                                  | No Funciona                               | No Funciona                               |
| SLEEP                        | Opera solamente la TV  | No Funciona                               | No Funciona                                  | No Funciona                               | No Funciona                               |
| V-GUIDE                      | Opera solamente la TV  | No Funciona                               | No Funciona                                  | No Funciona                               | No Funciona                               |
| MUTE                         | Opera solamente la TV  | No Funciona                               | No Funciona                                  | No Funciona                               | No Funciona                               |
| DISPLAY                      | Opera solamente la TV  | No Funciona                               | No Funciona                                  | No Funciona                               | No Funciona                               |
| TECLAS DE MODE               | Presione estas tecla (VCR, TV, CABLE, DVD, SAT, y AUX) cuando programe el control remoto universal/multimedia y seleccione el modo de operación. |   |  |   |   |

La teclas en este control remoto operan en funciones similares a las de sus controles remoto originales. Use los manuales de usuario para las conocer las funciones de las teclas u operaciones específicas de su control remoto.



- Siga siempre las instrucciones de la pantalla.
- El menú se desplegará por 20 segundos aproximadamente. Presione MENÚ nuevamente para desplegarlo.
- Todas las funciones de la TV son controladas a través del menú.
- ① Par ver la hora del día después de ajustar el reloj, presione la tecla de DISPLAY.
- La señal de Servicio Extendido de Información (XDS) puede no ser transmitido por todas las transmisoras.
- Bajo condiciones de señal estéreo débil, Usted puede recibir un sonido de mayor calidad en la posición de "Mono."

## **AJUSTES DEL TV**

Los menús en pantalla proveen al observador, un fácil acceso a los ajustes. Solamente use las teclas del control remoto y siga las instrucciones.

### **COMO HACER LOS AJUSTES**

- 1. Presione MENU.
- 2. Use las teclas de 🍮/🕲 para resaltar la función deseada.
- 3. Use las teclas de ♠/ ♠ para escoger la opción deseada (♠ indica la opción seleccionada).

Artículos con submenús requiere pasos adicionales.



### AJUSTANDO EL RELOJ

Para usar la función de Reloj Automático (Auto Clock), una estación transmisora local PBS (solo en Estados Unidos) transmite una señal de XDS. La función de Auto Clock detectara esta señal y automáticamente ajustara la hora.

### Para ajustar el reloj automáticamente :

- 1. Presione la tecla de MENU.
- 2. Use la tecla para activar el ajuste Auto. Notas:

Reloj con Ajuste Automatico Use MENU para cancelar

Manual

Botones - +

**▶**Auto


Botones ▲▼

Reloj

- Se eliminaran los ajustes del reloj después una interrupción de energía. Cuando la energía se restablezca, se desplegara el menú de ajuste de Auto Clock en la pantalla de la TV automáticamente.
- Usuarios de los decodificadores de Canales deben ajusta el reloj manualmente.

### Para ajustar el reloj manualmente :

- 1. Presione la tecla de para seleccionar Manual.
- 2. Presione la tecla de MENU para hacer los ajustes.
- 3. Use la tecla de para ajustar la hora y la tecla de para ajustar los minutos.
- **4.** Presione la tecla de **MENU** para salir.




### AJUSTE EL MODO DE AUDIO

Seleccione el sonido deseado; Estéreo (Stereo), Mono, o SAP (segundo programa de audio).

Nota: Estéreo y SAP deben ser parte de señal transmitida.

- 1. Seleccione Estéreo (Stereo), Mono, o SAP de la opción de Audio.
- 2. Presione la tecla de MENU para salir.

Nota: La TV se ajustará automáticamente a estéreo, sí esta es desconectada o una falla en el suministro eléctrico ocurre.




### AJUSTE DE IMAGEN/SONIDO

### Para los ajustes automáticos de Imagen/Sonido :

Seleccione Deporte, Cine, o Noticia de las opciones de Imagen/Sonido.

# Para personalizar manualmente la Imagen/Sonido :

- **1.** Seleccione Manual de las opciones de Imagen/Sonido.
- Presione MENU para activar los submenús controles.
- 3. Use las teclas de 🍩/🕲 para resaltar el control que se quiere ajustar.
- **4.** Use las teclas de () para hacer los ajustes.
- 5. Presione la tecla de **MENU** para salir.



Imagen/Sonido Submenús Controles

### AJUSTE DE CANAL INICIAL

La TV puede ser programada para sintonizar su canal favorito, cada vez que se encienda, como puede ser un noticiero, cadena de deportes, o la salida de su VCR.

- 1. Presione la tecla de MENU.
- 2. Use las teclas de 🍪/🕲 para iluminar Canal Inicial.
- 3. Presione para activar (SI), Seleccione el número del favoritos canal seleccionado (ejemplo): C03. Para seleccionar canales de Cable arriba de 99, presione y mantenga así la tecla del 1, hasta C1-- aparezca.
- 4. Presione la tecla de MENU para salir.




# REAJUSTANDO EL MODO DE ANTENA/CABLE Y BÚSQUEDA DE CANALES

Reajuste el Modo de Antena/Cable o Búsqueda de Canales si es requerido, si tienen canales adicionales, si es que se cambio a otra ciudad o si se ha instalado el servicio de cable.


**1.** Seleccione Iniciar del menú de opciones de búsqueda de canales.

Loc. Canales NO Initiar

Buscar Canales
Menu Lenguaje
Use MENU para salirse



- Para expandir su experiencia en ver programas, seleccione, Deporte, Cine (Películas) o Noticia, que correspondan a el programa que Ud. esta viendo.
- Use la función de realce de color para acentuar los tonos de piel y colores. Seleccionando los tonos cálidos (Caliente) se acentuaran los tonos rojos de la imagen y para seleccionar la acentuación de tonos azules use la función de tonos fríos (Fresco).
- El sonido envolvente será automáticamente seleccionado cuando se llame a las funciones de Deportes (sport) o (Películas) Cine y estos sean seleccionados en el menú de Imagen/Sonido. Sonido (surround) envolvente expandirs los efectos de sonido mientras se este reciviendo señales estéreo MTS.
- Cuando el Canal Inicial este (APAGADO) NO la TV sintonizará el último canal seleccionado cuando se encienda la TV.
- Cuando ajuste el modo de Antena, escoja el modo Cable, si su TV esta conectada a un sistema de cable, de otra manera escoja VHF/UHF.



- Canales borrados en la memoria de canales, pueden ser seleccionados con las teclas númeradas.
- Para restaurar canales borrados, use el menú en pantalla, manualmente, agregue los canales o inicie la Búsqueda de Canales en el menú.
- Presione RESET dos veces para eliminar todos los ajustes personalizados y regresar a los ajustes de fábrica.

### **AGREGANDO O BORRANDO CANALES**

Use las teclas del control remoto para hacer los ajustes.


- 1. Presione la tecla de MENU.
- 2. Use las teclas de 🏟/🕲 para iluminar Buscar Canales.
- 3. Presione la tecla de para iluminar el número del canal en el área de entrada.
- **4.** De entrada al número del canal por ejemplo : C34. Para canales de Cable arriba de 99, presione y mantenga así la tecla del **1**, hasta C1-- aparezca. Entonces entrar en la otra dos números.
- 5. Presione la tecla para seleccionar la opción (ejemplo): Anadido cambiara a Saltado.
- **6.** Presione la tecla de **MENU** para salir.

### Buscar Canales © 34 Saltado Menu Lenguaje Seleccione canales con △▽ 0 0-9 Use MENU para salirse

### **BOCINAS DE TELEVISION**

- 1. Presione la tecla de MENU.
- 2. Use las teclas de 🏇/🕲 para iluminar TV Bocinas.
- 3. Presione la tecla para activar (SI) las bocinas o (NO) desacivar.
- 4. Presione la tecla de MENU para salir.

Nota: El sonido no se reproducirá a través de la bocina de la TV, si el modo de Apagado (NO) esta seleccionado.



### **SALIDAS DE AUDIO**

Esta útil opción en el menú, le permite a Ud. seleccionar la señal de audio fijo o variables.

- 1. Presione la tecla de MENU.
- 2. Use las teclas de 🍪/🍩 para iluminar Salidas de Audio.
- 3. Presione la tecla para seleccionar Fijo o Variables.
- **4.** Presione la tecla de **MENU** para salir.



### Modo Fijo (Nivel constante en la salida de audio en la TV):

Use los controles de volumen del equipo externo para ajustar el nivel de sonido.

### Modo Variables (Nivel de audio cambia con el volumen):

Use los controles de volumen de TV y el equipo externo para ajustar el nivel de audio.

### SELECCIONANDO EL DESPLEGADO DE LENGUAJE

- Seleccione las opciones de English (Ingles), Francais (Francés), o Espanol del Menu de Lenguaje.
- 2. Presione la tecla de MENU para salir.



# **REAJUSTANDO LA TV**

Presione la tecla de **RESET**, para reajustar automáticamente la televisión a los ajustes de fábrica. Estas funciones se reajustarán automáticamente :

- Se reajusta imagen/sonido : Color, Tinte, Contraste, Brillo, Nitidez, Resaltar Color, Bajos, Agudos, y Ambiente Sonido
- Se restablecen los Canales en Memoria
- Se ajusta el Audio a Estéréo
- Se desactiva la función de Canal Inicial
- Se desactiva la función Subtítulos
- Se desactiva la función de Guía-V
- Las bocinas de la TV Encendidas (On)
- Salida de Audio Fijas (FIXED)
- Se cambia el lenguaje a Inglés
- Reloj automatico y Cronometro para Dormir (Si fue previamente ajustado)

Para preajustes de fabrica oprima nuevamente RESET y comenzar loc. canales

Auto Clock was cleared
Begin setup procedures?

NO YES
Use -/+ keys to select
Then press the MENU Key

Si quiere personalizar los ajustes, estos pueden ser hechos nuevamente usando el menú de opciones.

# **Consejos Rápidos**

- Para restaurar canales borrados, use el menú en pantalla, manualmente, agregue los canales o inicie la Búsqueda de Canales en el menú.
- Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho y BLANCO para el audio del lado izquierdo.
- Coloque su televisor al menos a 60 cm de las bocinas de un sistema estéreo. Los magnetos en dichas bocinas pueden afectar la calidad de pureza de la imagen.
- No conecte bocinas externas directamente a la TV.


### **USANDO LA SALIDA DE AUDIO**


### CONECTE UN AMPLIFICADOR ESTÉREO A LAS SALIDAS DE A/V

- 1. Conecte la Salida de Audio (R/L) 1 a la entrada del Amplificador Estéreo (R/L) 2.
- **2.** Presione **POWER** en el control remoto para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.
- **3.** Use las **salidas de Audio** en las opciones del menú en pantalla (ver pagina 34) para seleccionar la salida Fijo (Fixed) o variable (Variable).

Notas : Cuando las bocinas de la TV estén en el modo activado (SI), el sonido se reproducirá a través de la TV y las bocinas externas.

Amplificador Estéreo





- Asegúrese que todos los conectores de los cables este totalmente asentados en los conectores de entrada.
- Siempre combine los cables de acuerdo a los colores: ROJO para el audio del lado derecho, BLANCO para el audio del lado izquierdo, y AMARILLO para video.
- Las entradas de AVI v AV2 tienen funciones idénticas. Cualquier equipo compatible de Video puede ser conectado en cualquiera de las entradas.
- Una pantalla de color Azul con la palabra Video1 o Video2 desplegada, significa que el modo de video esta seleccionado, pero la señal de video no esta siendo detectada en la entrada de video.
- Ud. es capaz de usar el control remoto para operar su VCR, Decodificador de Cable, DVD, Receptor de Satélite, y TV. (Ver páginas 29 ~ 31.)

# USANDO LAS ENTRADAS DE AUDIO/VIDEO

### CONECTANDO UNA VCR O OTROS EQUIPOS EXTERNOS A LA TV

Apague la TV y los equipos externos antes de conectar los cables. (Los cables no son suministrados con la TV.)

1. Conecte la salidas de Audio Video de la VCR, DVD, DSS, o otros euipos' a las entradas de la TV Audio Video 1.

Para VCR monofónicas (una salida de Audio) conecte la salida de la VCR a la entrada (L) de la TV.


Siga el mismo procedimiento para conectar otro equipo de video compatible en el segundo juego de entradas de AV.

### Optativo

Conecte las salidas de S-Video del VRC, DVD, DSS, o otros equipos' a las entradas de S-Video de la TV.

Nota: Usando las entradas de S-Video se cancela las entradas de posterior Video 2.

- 2. Presione **POWER 2** para encender la TV. Además Encienda el equipo externo.
- 3. Presione INPUT 3 para seleccionar la fuente del programa : Señal de TV o señal del equipo que ha sido conectado a las entradas de AV1 o AV2.



## INFORMACÍON DE GUÍA-V

NOTA: ESTA FUNCION ESTA DISEÑADA PARA CUMPLIR REGULACIONES DE LA FCC PARA V-CHIP EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ESTA FUNCION NO PUDIERA ACTIVARSE CON SEÑALES QUE SE ORIGINEN EN OTROS PAISES.

Este televisor FISHER está equipado con un circuito electrónico V-CHIP, para interpretar los códigos de clasificación de la MPAA y Ordenamientos de Control Parental en TV. Cuando estos códigos son detectados, el TV desplegará o bloqueará la señal, dependiendo de las selecciones hechas en el sistema de V-GUIDE.

# ACERCA DE LOS ORNENAMIENTOS DE CONTROL PATERNAL EN TV Y MPAA

MPAA y los ordenamientos de control parental en TV, son sistemas de clasificación que permiten a los padres tener una información avanzada de prevención acerca del contenido de una película o programa de televisión.

MPAA es una sistema voluntarío de clasificación, usado por la industria cinematográfica. Los Ordenamientos de Control Paternal en TV estan moldeados a la clasificación de la MPAA después que fue diseñada por ser fácil de usar, de entender y de localizar.

El ordenamiento de Control Parental en TV está basado en edad y contenido de la información. Esta información da a los padres una manera discreta de escoger el material que va a ser visto por sus hijos.

La clasificación contenida esta representada por iniciales : D (Diálogos Sugestivos), L (Lenguaje para Adultos), S (Contenido Sexual), V (Violencía), y FV (Fantasía Violenta). Cuando la programación contiene cualquiera de estas condiciones, estas iniciales forman parte del ícono que es desplegado en la pantalla de la TV.


Un icono de clasificación aparecerá generalmente en la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV por 15 segundos, en el inicio del programa, y debe de repetirse a la segunda hora, a largo del programa. Este icono además puede aparecer cuando se esta regresando de comerciales. Puede haber otras instancias por lo que se pueden desplegar estos íconos. Los padres estan alentados a familiarizarse con estos íconos y sus significados.

# DONDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN ACTUALIZADA ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS

Los editores de guías de programación han sido cuestionados para incluir estas clasificaciones junto con otra información que ellos publican. Ud. puede espera encontrar esta información en, periódicos, revistas, y en listados de guías en pantalla.

#### TIPOS DE PROGRAMACION QUE RECIBEN CLASIFICACIÓN

Los Ordenamientos de Control Paternal en TV aplicará a varios tipos de programación, incluyendo especiales, mini series y películas. Deportes y noticias no muestran esta clasificación actualmente.




- La función de V-Guide es accesible solamente por el control remoto.
- Un icono con indicaciones de clasificaciones aparecerá generalmente la esquina superior izquierda en la pantalla de su TV.
- El desplegado de V-Guide se mantendra en pantalla aproximadamente por 20 segundos. Si este desaparece presione la tecla de V-GUIDE.



C 34

XYZ

Titulo : THE SHOW Codigo: TVPG-V



- La TV automáticamente Bloqueará (B) las clasificaciones superiores o No Bloqueará (U) la selección de clasificaciones inferiores. Por ejemplo, si Ud. bloquea la clasificación R,NC17 y X tambien serán bloqueados. (Ver menú de clasificación de películas de la MPAA.)
- Bloqueando TV-Y7 no bloqueará clasificaciones superiores.
- Ud. puede bloquear una clasificación por contenido como pueden ser programas TVPG-V y se mantendrá así para ver programas TV-PG con clasificación S-L-D, estipulados en TV-PG como no bloqueados (U).
- Para ver programas Bloqueados (B), deshabilite V-Guide o presione la tecla de RESET dos veces para eliminar todas las clasificaciones Bloqueadas (B).
- Cuando en el sistema de menú de V-Guide, las teclas de ♠/ ♠ le permiten a Ud. navegar entre las clasificaciones y el menú de opciones.

## **OPERACION DE GUÍA-V**

Esta es una función que le permite supervisar los programas de televisión que son vistos por los niños. Esta televisor puede ser ajustado para bloquear automáticamente programas que a su juicio no son apropiados para ser vistos por niños que incluyen diálogos sugestivos, lenguaje para adultos, situaciones sexuales, violencía, y violencía fantástia.

La capacidad de la televisión para bloquear la recepción sobre el contenido de programación específica, depende de varias condiciones : 1) El programa debe de ser clasificado, 2) Las cadenas transmisoras debe transmitir información sobre el código de clasificación, 3) Las compañías de Cable deben de transmitir la señal con el código de clasificación, y 4) La TV debe de esta ajustada para decodificar la señal.


#### AJUSTE DE LA CLASIFICACIÓN DE PELÍCULAS

- 1. Presione la tecla de V-GUIDE en el control remoto para desplegar el menú.
- 2. Presione la tecla para cambiar a V-Guide SI.
- 3. Presione la tecla nuevamente.
  Use las teclas de / para
  illuminar las clasificaciones.
- 4. Presione la tecla de MENU para
  Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) la
  clasificación seleccionada. (Flecha 
  indica el artículo seleccionado.)
- 5. Presione la tecla de para regresar a las opciones del menú de Guía-V.

# Guia-V MPAA Seleccion Peliculas TV Supervision Paternal Use MENU para BLOQUEAR Use ▲▼, - + para seleccion Use V-GUIDE para salirse

#### AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EDAD

- **6.** Use las teclas de hasta que se ilumine TV Supervision Paternal.
- 7. Presione la tecla de ③. Entonces use las teclas de ⑥/② hasta iluminar las clasificaciones.
- 8. Presione la tecla de MENU para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) una clasificación seleccionada. (Flecha → indica el artículo seleccionado.)





# AJUSTES DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN EL CONTENIDO

- 9. Siga los pasos 6 y 7. Use (A) hasta iluminar Content.
- Presione la tecla de MENU para desplegar el menú Content Option.
- 11. Use las teclas de / hasta iluminar categorías (D-Diálogos Sugestivos, L-Lenguaje para Adultos, S-Contenido Sexual, V-Violencia, FV-Fantasia Violenta).
- 12. Presione la tecla de ③. Entonces use las teclas de ⑤/⑤ hasta iluminar una clasificación.
- **13.** Presione la tecla de **MENU** para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) la clasificación seleccionada. (Flecha → indica el artículo seleccionado.)
- **14.** Presione la tecla de **V-GUIDE** para salirse; o presione la tecla de para retornar al menú de Content Options.
- 15. Repita los pasos del número 11 hasta el 13 para Bloqueado (B) o No Bloqueado (U) clasificación de contenidos, si se desea.

#### **APAGANDO V-GUIDE**

- 1. Presione la tecla de V-GUIDE.
- 2. Use las teclas de 🏵 / 🏵 hasta seleccionar apagado (NO).





Nota: Las cadenas transmisoras y las estaciones locales, pueden no incluir las porciones de contenido de clasificación de los Ordenamientos del control de TV Paternal.

# **Consejos Rápidos**

■ Si la funcíon de Transmisíon Captada esta activada, y los subtítulos no son transmitidos, un cuadro de color negro puede aparecer y mantenerse así en la pantalla de la TV.



Para eliminar este cuadro de color negro, ajuste la función de subtítulos a cualquier otro modo, como Texto l o Texto 2, o presione la tecla de RESET, para cancelar la función de subtítulos y ajustes personalizados.

■ El número del canal no puede se ser desplegado continuamente cuando la transmisión captada este activada.

# TRANSMISIÓN CAPTADA CC (Closed-Caption)

La transmisión captada es información de texto transmitida junto con la imagen y el sonido, y que puede ser desplegada en la pantalla de la TV. Debido a los diferentes tipos de subtítulos que pueden ser transmitidos con la señal de TV, existen diferentes modos de transmisión capatada que son usados para desplegar subtítulos. Los modos de transmisión captada reconocidos por este modelo son los siguientes : Caption1, Caption2, Texto1 y Texto2. Las transmisoras locales deciden que tipo de señal de transmisión captada es transmitida. Ellos escogen de no proveer subtítulos o proveerlos en uno o todos los modos disponibles.


Caption1: Este es el principal modo usado para subtítular programas (las palabras coinciden con el programa que Ud. esta viendo). La mayoría de las transmisoras usarán Caption1 para transmitir programas subtítulados, Estos subtítulos son generalmente una o dos lineas y aparecen el la parte inferior de la pantalla o cerca de la persona que esta hablando.

**Caption2 :** Es un modo alterno para programar subtítulos. Caption2 puede ser usado por las estaciones transmisoras para proveer subtítulos en otro lenguaje, como puede ser Español o Francés.

**Texto1:** Es el modo usado para desplegar un gran cantidad de texto. Este texto aparecerá dentro de un fondo negro que casi puede ser tan grande como la pantalla de la TV. El texto desplegado de esta manera no esta relacionado con el programa. Estos subtítulos pueden ser usados por las estaciones transmisoras para proveer de reportes de clima, boletines a la comunidad, cotización de acciones, etc.



Caption1/2



Texto1/2

**Texto2 :** Este es un modo alternativo usado para desplegar una gran cantidad de texto. Es el mismo tipo de información desplegada en Texto1, puede ser desplegada en Texto2. Por ejemplo las estaciones transmisoras pueden escoger de proveer reportes de clima en Texto1, y boletines a la comunidad en Texto2.

**Quikcap :** Quikcap permite activar y desactivar subtítulos con la función de Mute. Por ejemplo, el teléfono llama, Ud. presiona la tecla de **MUTE** en el control remoto para desactivar el sonido de la TV, los subtítulos se desplegarán automáticamente, Cuando Ud. termine su conversación, presione **MUTE** nuevamente, para restaurar el sonido, los subtítulos desaparecerán.

Quikcap desplegará programas subtítulados en el modo de Caption1.

#### AJUSTANDO LA FUNCIÓN DE CAPTION

- 1. Presione la tecla de CAPTION en el control remoto.
- 2. Use la tecla de **0** para seleccionar, NO, Caption1, Caption2, Texto1, Texto2, o Quikcap.




## AJUSTANDO EL CRONÓMETRO PARA DORMIR


El cronómetro para dormir apagará automáticamente la TV.

1. Presione la tecla de SLEEP.

2. Use la tecla **0** para seleccionar la cantidad de tiempo deseado (de 30 minutos hasta 3 horas).

Nota: El cronómetro para dormir se cancela cuando la TV se apaga o ocurren fallas en el suministro eléctrico.





#### **CUIDADOS Y LIMPIEZA**

#### LIMPIEZA DEL GABINETE:

La superficie del gabinete puede ser dañada si no recibe un mantenimiento apropiado. Varios productos usados en el hogar como aerosoles, agentes de limpieza, solventes y ceras pueden causar daños en el acabado de la superficie del gabinete.

- 1. Desconecte el cordón de potencia antes de limpiar el televisor.
- 2. Limpie el gabinete con un trapo suave y seco.

#### LIMPIEZA EN LA PANTALLA DEL TELEVISOR:

 Utilice un trapo suave ligeramente húmedo con una solución diluida en jabón no alcalino. Delicadamente limpie la superficie hasta que esté totalmente seca.



Notas : *Nunca* aplique líquido en aerosol sobre la pantalla, este puede escurrirse y gotear dentro del chasis. Este puede cuasar fallas en los componentes no cubiertos por la garantía.

*Nunca* intente pulir para limpiar alguna mancha o utilizar material abrasivo sobre la superficie de la pantalla, ya que con ésta acción puede dañar permanentemente la superficie de ésta.




Este símbolo impreso, significa que el producto esta listado por Underwriters's Laboartories Inc. El diseño y manufactura de este producto, reúne los rígidos estándares de U.L., contra riesgos de incendio, accidentes o descargas eléctricas.


#### **SOLUCION DE PROBLEMAS**

Antes de llamar por asistencia, por favor vea las condiciones que más se pueden parecerse a sus problemas en las siguientes cartas, entonces siga las instrucciones para esta condición.

## La TV se apaga sola



#### No Imagen o Imagen Pobre



#### Color pobre o sin color

```
Cambie de canales.—¿ El color esta mejor?

Sí. El problema esta con el programa o señal (estación Transmisora o recepción de la señal del satélite).

No.—Ajuste la dirección / alineación de la antena.

¿ Se mejoro el color?

Sí. La antena no fue ajustada adecuadamente para el canal que Ud., esta viendo.

No.— Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados regresaran a los ajustes de fabrica).
```

#### La pantalla de mi TV esta de color azul

Presione la tecla —¿ El color azul desaparece?

de INPUT. □ Si. La TV estaba en modo de Vídeo. (Una pantalla Aparecerá cuando el modo de vídeo este seleccionado y la señal no haya sido detectada.) Su equipo de AV puede estar apagado o desconectado.

#### Sin sonido, Sonido Estéreo Pobre

```
Presione y mantenga así la tecla de Volumen ③.

Sí. La función de Enmudecimiento estuvo activada o el Volumen estaba ajustado al mínimo.
No. — Cambie de Canales.

No. — Cambie de Canales.

Sí. El problema esta con el programa o señal (estación transmisora o recepción de la señal del satélite).

No. — Ajuste la dirección / alineación de la antena.

Se mejoro el sonido?

Sí. La antena estaba mal ajustada o los cables de AV no estaban totalmente asentados.

No. — Seleccione el sonido Mono en el menú en pantalla.
```

#### No hay Subtitulos

El programa que Ud., esta viendo esta Subtitulado.

Sí. Active la función de subtítulos. Presione la de Caption, y presione la tecla de 0 hasta resaltar Caption1.

No. — Sintonice un canal que este transmitiendo un programa subtitulado.

## Un rectángulo negro aparece en la pantalla

- Cambie de canales. - El rectángulo negro desaparece o reaparece momentáneamente.

Sí. La señal transmitida por la estación esta enviando señal de subtítulos sin información de texto.

Presione la tecla de Reajuste dos veces (los ajustes personalizados se regresaran a los ajustes de fabrica). Para mantener los ajustes personalizados, solo desactive la función de subtítulos (vea página 40).

(Continua en la página 44.)

# **SOLUCION DE PROBLEMAS (Continuación)**

#### No reconozco las palabras en el menú el pantalla

Presione la tecla de RESET dos veces (los ajustes personalizados serán reajustados a los ajustes de fabrica).

¿ Ud. reconoce las palabras del menú ahora?
 L Sí. Otro lenguaje distinto al Español fue seleccionado.

= 31. On o lenguage distinto ai Españoi fue seleccionade

### No puedo seleccionar o detectar algunos canales

Presione la tecla de RESET dos veces (los ajustes personalizados serán reajustados a los ajustes de fabrica).

— ¿ El problema desapareció?

## Mi control remoto no opera con mi TV

Presione la tecla de TV en el Control Remoto. Trate nuevamente.
Asegúrese de apuntar el control remoto a la TV.

— ¿El control remoto trabaja ahora?

Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar los diferentes tipos de equipos. (El Control Remoto debe de ser programado. Vea páginas 29 ~ 31.)

No. — Reemplace las baterías o confirme que estén correctamente instaladas.

# Mi control remoto no funciona con mi VCR, Decodificador de Cable, DVD, o Receptore de Satélite

- Presione la tecla apropiada de VCR, CABLE, DVD, o SAT en el control remoto. Trate nuevamente. (Asegúrese que el decodificador de cable o equipo auxiliar estén encendidos.)
- ¿ El control remoto funciona con el Decodificador de Cable u otro equipo auxiliar ahora?
  - Sí. Otro modo fue seleccionado. Presione la tecla apropiada para operar diferentes tipos de equipos. (El control remoto debe ser programado. Ver páginas 29 ~ 31.)
  - No. Reprograma el control remoto.

#### Los gabinetes hacen ruidos

Esta es una condición normal durante el calentamiento y enfriamiento de las partes plásticas del gabinete.

#### Garantía Limitada en el Televisor FISHER

#### **OBLIGACIONES**

Para obtener el servicio de garantía, un televisor con un tamaño de 13" - 27" (medidos diagonalmente) debe de ser enviado y recogido de un Centro de Servicio autorizado FISHER, con cargo al usuario, al menos que se especifique de otra manera en esta garantía.

Para televisores mayores de 32" (medidos diagonalmente), se encuentra disponible el servicio en casa.

ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLO EN PRODUCTOS FISHER COMPRADOS Y USADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EXCLUYENDO TODOS LOS TERRITORIOS Y PROTECTORADOS. ESTA GARANTÍA APLICA SOLAMENTE AL COMPRADOR ORIGINAL EN DETALLE, Y NO APLICA A PRODUCTOS USADOS PARA CUALQUIER PROPÓSITO INDUSTRIAL, PROFESIONAL O COMERCIAL. LA FACTURA O RECIBO DE COMPRA DEBE DE SER SOMETIDO A LA AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO FISHER, EN EL PERIODO DEL SERVICIO DE GARANTÍA REQUERIDO.

El nombre y la dirección de los Centros de Servicio Fisher, se pueden obtener llamando a los siguientes números sin costo

| Información al Cliente  | Información para adquisición de Partes                             |
|---|--|
| (Manejo de producto, referencias para centros de servicio autorizado, asistencia de servicios, o solución de problemas) | (Accesorios y partes no disponibles de un distribuidor autorizado) |
| 1-800-421-5013  | 1-800-726-9662   |
| Días Hábiles 8:30 A.M ~ 5:00 P.M.   | Días Hábiles 8:30 A.M~ 5:00 P.M.                                   |

Sujeto a las OBLIGACIONES listadas anteriormente las EXCEPCIONES Y CONDICIONES se listan a continuación. SANYO FISHER COMPANY (SFC) garantiza este producto FISHER contra defectos en materiales y mano de obra, por los periodos de MANO DE OBRA y PARTES, especificados a continuación. SFC reparará o reemplazará (a su opción) dentro de un tiempo razonable, el producto o cualquiera de sus partes que pudieran fallar conforme a esta garantía. Reparación o reemplazo del producto, o de sus partes que deberán ser exclusivas en reparaciones disponibles para el usuario. El usuario es responsable por todo los otros costos. Estos costos pueden incluir, pero no limitados a todos los costos incidentalmente incurridos a la instalación del producto reparado. El periodo de garantía comienza en la fecha que el producto fue comprado al distribuidor por primera vez.

| MANO DE OBRA | PARTES | TUBO DE IMAGEN |
|--------------|--------|----------------|
| 90 Días      | 1 Año  | 2 Años         |

#### **EXCLUSIONES Y CONDICIONES**

Esta garantía no cubre (A) Los ajustes inapropiados en controles operados por el cliente, y que están explicados de manera apropiada en el manual de instrucciones para este modelo, o (B) la reparación de cualquier producto cuyo número de serie ha sido alterado, dañado o borrado.

Esta garantía no aplica al gabinete, partes cosméticas, antenas, perillas, baterías o quemaduras en el tubo de imagen o proyección, causadas por equipos electrónicos o juegos de video.

Esta garantía no aplica al desempaque, ajuste, instalación, movimientos en producto para reparación, o reinstalación del producto después de la reparación.

Esta garantía no aplica a las reparaciones o reemplazos requeridos por cualquier causa más allá del control de SFC, incluyendo, pero no limitado, a cualquier mal funcionamiento, defecto, o falla causada por, o, el resultado por un servicio o partes no autorizadas, mantenimiento no apropiado, una operación contraria a las instrucciones proporcionadas, accidentes por trafico o envío, modificaciones o reparaciones hechas por el usuario, abuso, mal uso, negligencia, accidente, líneas de voltaje no apropiadas, fuego, inundaciones, u otros Casos de Fuerza Mayor, o de uso cotidiano.

En lugar de otras garantías expresadas con respecto de la televisión, o a la instalación, operación, reparación, de la televisión, SFC no será responsable por la perdida en el uso de la unidad, inconveniencia, perdida o daño de la propiedad personal, si directamente o indirectamente pueden surgir en el contrato.

LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA, PUEDE ESTAR IMPLÍCTA POR LA LEY (INCLUYENDO LA GARANTÍAS DE APTITUDES MERCANTILES) ES LIMITADA A EL TERMINO DE ESTA GARANTÍA. SEC NO ACONTECERA SER RESPONSABLE, POR DAÑOS INCIDENTALES O EN CONSECUENCIAS SURGIDAS POR LA PROPIEDAD O USO DE ESTE PRODUCTO, O POR LA DEMORA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONE BAJO ESTA GARANTÍA, DEBIDO A CAUSAS FUERA DE SU CONTROL. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LINITACIÓN DE QUE TAN PROLONGADA, E IMPLÍCITA ES LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA, Y NO PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES, LAS ANTERIORES LIMITACIONES Y EXCLUSIONES NO PUEDAN APLICAR A UD.

ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS. UD. PUEDE TENER OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Para su protección en cualquier evento de robo o perdida de este producto, llene por favor la información requerida a continuación, y MANTÉNGALA en un lugar seguro, en sus registros personales.

| No. de Modelo   | No. de Serie                         |   |
|-----------------|--------------------------------------|---|
|                 | (Localizado en la tapa de la unidad) |   |
| Fecha de Compra | Precio de Compra                     | - |
| Lugar de Compra |                                      | _ |

SANYO FISHER COMPANY 21605 Plummer Street Chatsworth, CA 91311

# **Child Safety:**

# It Makes A Difference Where Your TV Stands


Congratulations on your purchase! As you enjoy your new product, please keep these safety tips in mind:

The Issue

If you are like most Americans, you have a television in your home. Many homes, in fact, have more than one television.

The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger televisions are popular purchases and are not always supported on the proper TV stands.

Sometimes televisions are improperly secured or inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, audio speakers, chests, or carts. As a result, TV sets may fall over and may cause unnecessary injury.



The industry is committed to making home entertainment enjoyable and safe.

The Consumer Electronics Association formed the Home Entertainment Support Safety Committee comprised of television and consumer electronics furniture manufacturers to advocate children's safety and educate customers and their families about television safety.

# **Tune Into Safety**

1 One size does NOT fit all. Use the appropriate furniture that is large enough to support the weight of your television (and other electronic components).

**2** Use appropriate angle braces, straps, and anchors to secure your furniture to the wall (but never screw anything directly into the TV).

- 3 Carefully read and understand the other enclosed instructions for proper use of this product.
- 4 Don't allow children to climb on or play with furniture and television sets.
- 5 Avoid placing any items on top of TVs such as VCRs and remotes that may pique the children's curiosity.
- **6** Remember that children can become excited while watching a program and can potentially push or pull a TV over.
- 7 Share our safety message on this hidden hazard of the home with your family and friends. Thank you!



